

System SLIO

IM | 053-1DN00 | Handbuch

HB300 | IM | 053-1DN00 | de | 22-30 Interface-Modul DeviceNet - IM 053DN



YASKAWA Europe GmbH Hauptstraße 185 65760 Eschborn Deutschland Tel.: +49 6196 569-300 Fax: +49 6196 569-398 E-Mail: info@yaskawa.eu.com Internet: www.yaskawa.eu.com

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeines	. 4
	1.1 Copyright © YASKAWA Europe GmbH	. 4
	1.2 Über dieses Handbuch	. 5
	1.3 Sicherheitshinweise	. 6
2	Grundlagen und Montage	. 7
	2.1 Sicherheitshinweis für den Benutzer	. 7
	2.2 Systemvorstellung	. 8
	2.2.1 Übersicht	. 8
	2.2.2 Komponenten	. 9
	2.2.3 Zubehör	12
	2.2.4 Hardware-Ausgabestand	14
	2.3 Abmessungen	14
	2.4 Montage Bus-Koppler	17
	2.5 Verdrahtung	19
	2.5.1 Verdrahtung Bus-Koppler	19
	2.5.2 Verdrahtung 8x-Peripherie-Module	22
	2.5.3 Verdrahtung 16x-Peripherie-Module	24
	2.5.4 Verdrahtung Power-Module	25
	2.6 Demontage	29
	2.6.1 Demontage Bus-Koppler	29
	2.6.2 Demontage 8x-Peripherie-Module	31
	2.6.3 Demontage 16x-Peripherie-Module	34
	2.7 Hilfe zur Fehlersuche - LEDs	37
	2.8 Industrielle Sicherheit und Aufbaurichtlinien	38
	2.8.1 Industrielle Sicherheit in der Informationstechnologie	38
	2.8.2 Aufbaurichtlinien	40
	2.9 Allgemeine Daten für das System SLIO	43
	2.9.1 Einsatz unter erschwerten Betriebsbedingungen	44
3	Hardwarebeschreibung	45
	3.1 Leistungsmerkmale	45
	3.2 Aufbau	46
	3.2.1 Schnittstellen	46
	3.2.2 Adress-Schalter	48
	3.2.3 LEDs	49
	3.3 Technische Daten	50
4	Einsatz	52
	4.1 Grundlagen DeviceNet	52
	4.2 Zugriff auf das System SLIO.	54
	4.2.1 Übersicht	54
	4.2.2 Zugriff auf den E/A-Bereich	55
	4.2.3 Zugriff auf Parameterdaten	56
	4.2.4 Zugriff auf Diagnosedaten	57
	4.3 Übertragungsrate und DeviceNet-Adresse	58
	4.3.1 Übertragungsrate einstellen	58
	4.3.2 DeviceNet-Adresse einstellen	59
	4.4 Statusanzeige - Diagnose	60

Copyright © YASKAWA Europe GmbH

1 Allgemeines

1.1 Copyright © YASKAWA Europe GmbH

All Rights Reserved	Dieses Dokument enthält geschützte Informationen von Yaskawa und darf außer in Über- einstimmung mit anwendbaren Vereinbarungen weder offengelegt noch benutzt werden.
	Dieses Material ist durch Urheberrechtsgesetze geschützt. Ohne schriftliches Einver- ständnis von Yaskawa und dem Besitzer dieses Materials darf dieses Material weder reproduziert, verteilt, noch in keiner Form von keiner Einheit (sowohl Yaskawa-intern als auch -extern) geändert werden, es sei denn in Übereinstimmung mit anwendbaren Ver- einbarungen, Verträgen oder Lizenzen.
	Zur Genehmigung von Vervielfältigung oder Verteilung wenden Sie sich bitte an: YASKAWA Europe GmbH, European Headquarters, Hauptstraße 185, 65760 Eschborn, Germany
	Tel.: +49 6196 569 300 Fax.: +49 6196 569 398 E-Mail: info@yaskawa.eu.com Internet: www.yaskawa.eu.com
EG-Konformitätserklärung	Hiermit erklärt YASKAWA Europe GmbH, dass die Produkte und Systeme mit den grund- legenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften übereinstimmen. Die Übereinstimmung ist durch CE-Zeichen gekennzeichnet.
Informationen zur Konfor- mitätserklärung	Für weitere Informationen zur CE-Kennzeichnung und Konformitätserklärung wenden Sie sich bitte an Ihre Landesvertretung der YASKAWA Europe GmbH.
Warenzeichen	SLIO und SPEED7 sind eingetragene Warenzeichen der YASKAWA Europe GmbH.
	DeviceNet ist ein eingetragenes Warenzeichen der ODVA, Inc.
	Alle anderen erwähnten Firmennamen und Logos sowie Marken- oder Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer.
Allgemeine Nutzungsbedingungen	Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die in diesem Dokument enthaltenen Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vollständig und richtig sind. Fehlerfreiheit kann nicht garantiert werden, das Recht auf Änderungen der Informationen bleibt jederzeit vorbehalten. Eine Informationspflicht gegenüber dem Kunden über etwaige Änderungen besteht nicht. Der Kunde ist aufgefordert, seine Doku- mente aktiv aktuell zu halten. Der Einsatz der Produkte mit zugehöriger Dokumentation hat immer in Eigenverantwortung des Kunden unter Berücksichtigung der geltenden Richtlinien und Normen zu erfolgen. Die vorliegende Dokumentation beschreibt alle heute bekannten Hard- und Software-Ein- heiten und Funktionen. Es ist möglich, dass Einheiten beschrieben sind, die beim Kunden nicht vorhanden sind. Der genaue Lieferumfang ist im jeweiligen Kaufvertrag beschrieben.
Dokument-Support	Wenden Sie sich an Ihre Landesvertretung der YASKAWA Europe GmbH, wenn Sie Fehler anzeigen oder inhaltliche Fragen zu diesem Dokument stellen möchten. Sie können YASKAWA Europe GmbH über folgenden Kontakt erreichen:
	E-Mail: Documentation.HER@yaskawa.eu.com

Technischer SupportWenden Sie sich an Ihre Landesvertretung der YASKAWA Europe GmbH, wenn Sie Probleme mit dem Produkt haben oder Fragen zum Produkt stellen möchten. Ist eine solche Stelle nicht erreichbar, können Sie den Yaskawa Kundenservice über folgenden Kontakt erreichen:YASKAWA Europe GmbH,

European Headquarters, Hauptstraße 185, 65760 Eschborn, Germany Tel.: +49 6196 569 500 (Hotline) E-Mail: support@yaskawa.eu.com

1.2 Über dieses Handbuch

Zielsetzung und Inhalt

Das Handbuch beschreibt den IM 053DN aus dem System SLIO.

- Beschrieben wird Aufbau, Projektierung und Anwendung.
- Das Handbuch ist geschrieben f
 ür Anwender mit Grundkenntnissen in der Automatisierungstechnik.
- Das Handbuch ist in Kapitel gegliedert. Jedes Kapitel beschreibt eine abgeschlossene Thematik.
- Als Orientierungshilfe stehen im Handbuch zur Verfügung:
 - Gesamt-Inhaltsverzeichnis am Anfang des Handbuchs.
 - Verweise mit Seitenangabe.

Gültigkeit der Dokumentation

Produkt	BestNr.	ab Stand:	
IM 053DN	053-1DN00	HW: 01	FW: V1.2.5

Piktogramme Signalwörter Wichtige Textteile sind mit folgenden Piktogrammen und Signalworten hervorgehoben:



Unmittelbare oder drohende Gefahr. Personenschäden sind möglich.



Bei Nichtbefolgen sind Sachschäden möglich.



Zusätzliche Informationen und nützliche Tipps.

Sicherheitshinweise

1.3 Sicherheitshinweise

Bestimmungsgemäße Verwendung

- Das System ist konstruiert und gefertigt für:
- Kommunikation und Prozesskontrolle
- Allgemeine Steuerungs- und Automatisierungsaufgaben
- den industriellen Einsatz
- den Betrieb innerhalb der in den technischen Daten spezifizierten Umgebungsbedin-gungen
- den Einbau in einen Schaltschrank



GEFAHR!

Das Gerät ist nicht zugelassen für den Einsatz

in explosionsgefährdeten Umgebungen (EX-Zone)

Dokumentation

Handbuch zugänglich machen für alle Mitarbeiter in

- Projektierung
- Installation
- Inbetriebnahme
- Betrieb



VORSICHT!

Vor Inbetriebnahme und Betrieb der in diesem Handbuch beschriebenen Komponenten unbedingt beachten:

- Änderungen am Automatisierungssystem nur im spannungslosen _ Zustand vornehmen!
- Anschluss und Änderung nur durch ausgebildetes Elektro-Fachpersonal
- Nationale Vorschriften und Richtlinien im jeweiligen Verwenderland beachten und einhalten (Installation, Schutzmaßnahmen, EMV ...)

Entsorgung

Zur Entsorgung des Geräts nationale Vorschriften beachten!

2 Grundlagen und Montage

2.1 Sicherheitshinweis für den Benutzer

Handhabung elektrostatisch gefährdeter Baugruppen Die Baugruppen sind mit hochintegrierten Bauelementen in MOS-Technik bestückt. Diese Bauelemente sind hoch empfindlich gegenüber Überspannungen, die z.B. bei elektrostatischer Entladung entstehen. Zur Kennzeichnung dieser gefährdeten Baugruppen wird nachfolgendes Symbol verwendet:



Das Symbol befindet sich auf Baugruppen, Baugruppenträgern oder auf Verpackungen und weist so auf elektrostatisch gefährdete Baugruppen hin. Elektrostatisch gefährdete Baugruppen können durch Energien und Spannungen zerstört werden, die weit unterhalb der Wahrnehmungsgrenze des Menschen liegen. Hantiert eine Person, die nicht elektrisch entladen ist, mit elektrostatisch gefährdeten Baugruppen, können Spannungen auftreten und zur Beschädigung von Bauelementen führen und so die Funktionsweise der Baugruppen beeinträchtigen oder die Baugruppe unbrauchbar machen. Auf diese Weise beschädigte Baugruppen werden in den wenigsten Fällen sofort als fehlerhaft erkannt. Der Fehler kann sich erst nach längerem Betrieb einstellen. Durch statische Entladung beschädigte Bauelemente können bei Temperaturänderungen, Erschütterungen oder Lastwechseln zeitweilige Fehler zeigen. Nur durch konsequente Anwendung von Schutzeinrichtungen und verantwortungsbewusste Beachtung der Handhabungsregeln lassen sich Funktionsstörungen und Ausfälle an elektrostatisch gefährdeten Baugruppen wirksam vermeiden.

Versenden von Baugruppen

Messen und Ändern von elektrostatisch gefährdeten Baugruppen Verwenden Sie für den Versand immer die Originalverpackung.

Bei Messungen an elektrostatisch gefährdeten Baugruppen sind folgende Dinge zu beachten:

- Potenzialfreie Messgeräte sind kurzzeitig zu entladen.
- Verwendete Messgeräte sind zu erden.

Bei Änderungen an elektrostatisch gefährdeten Baugruppen ist darauf zu achten, dass ein geerdeter Lötkolben verwendet wird.



VORSICHT!

Bei Arbeiten mit und an elektrostatisch gefährdeten Baugruppen ist auf ausreichende Erdung des Menschen und der Arbeitsmittel zu achten.

Systemvorstellung > Übersicht

2.2 Systemvorstellung

2.2.1 Übersicht

Das System SLIO ist ein modular aufgebautes Automatisierungssystem für die Montage auf einer 35mm Tragschiene. Mittels der Peripherie-Module in 2-, 4-, 8- und 16-Kanalausführung können Sie dieses System passgenau an Ihre Automatisierungsaufgaben adaptieren. Der Verdrahtungsaufwand ist gering gehalten, da die DC 24V Leistungsversorgung im Rückwandbus integriert ist und defekte Elektronik bei stehender Verdrahtung getauscht werden kann. Durch Einsatz der farblich abgesetzten Power-Module können Sie innerhalb des Systems weitere Potenzialbereiche für die DC 24V Leistungsversorgung definieren, bzw. die Elektronikversorgung um 2A erweitern.



Systemvorstellung > Komponenten

2.2.2 Komponenten

- CPU (Kopf-Modul)
- Bus-Koppler (Kopf-Modul)
- Zeilenanschaltung
- 8x-Peripherie-Module
- 16x-Peripherie-Module
- Power-Module
- Zubehör



VORSICHT!

Beim Einsatz dürfen nur Yaskawa-Module kombiniert werden. Ein Mischbetrieb mit Modulen von Fremdherstellern ist nicht zulässig!

CPU 01xC



Bei der CPU 01xC sind CPU-Elektronik, Ein-/Ausgabe-Komponenten und Spannungsversorgung in ein Gehäuse integriert. Zusätzlich können am Rückwandbus bis zu 64 Peripherie-Module aus dem System SLIO angebunden werden. Als Kopf-Modul werden über die integrierte Spannungsversorgung sowohl die CPU-Elektronik, die Ein-/Ausgabe-Komponenten als auch die Elektronik der über den Rückwandbus angebunden Peripherie-Module versorgt. Zum Anschluss der Spannungsversorgung, der Ein-/Ausgabe-Komponenten und zur DC 24V Leistungsversorgung der über Rückwandbus angebunden Peripherie-Module besitzt die CPU abnehmbare Steckverbinder. Durch Montage von bis zu 64 Peripherie-Modulen am Rückwandbus der CPU werden diese elektrisch verbunden, d.h. sie sind am Rückwandbus eingebunden, die Elektronik-Module werden versorgt und jedes Peripherie-Modul ist an die DC 24V Leistungsversorgung angeschlossen.

CPU 01x



Bei der CPU 01x sind CPU-Elektronik und Power-Modul in ein Gehäuse integriert. Als Kopf-Modul werden über das integrierte Power-Modul zur Spannungsversorgung sowohl die CPU-Elektronik als auch die Elektronik der angebunden Peripherie-Module versorgt. Die DC 24V Leistungsversorgung für die angebunden Peripherie-Module erfolgt über einen weiteren Anschluss am Power-Modul. Durch Montage von bis zu 64 Peripherie-Modulen an der CPU werden diese elektrisch verbunden, d.h. sie sind am Rückwandbus eingebunden, die Elektronik-Module werden versorgt und jedes Peripherie-Modul ist an die DC 24V Leistungsversorgung angeschlossen.



CPU-Teil und Power-Modul der CPU dürfen nicht voneinander getrennt werden!

Hier dürfen Sie lediglich das Elektronik-Modul tauschen!

Systemvorstellung > Komponenten

Bus-Koppler



Beim Bus-Koppler sind Bus-Interface und Power-Modul in ein Gehäuse integriert. Das Bus-Interface bietet Anschluss an ein übergeordnetes Bus-System. Als Kopf-Modul werden über das integrierte Power-Modul zur Spannungsversorgung sowohl das Bus-Interface als auch die Elektronik der angebunden Peripherie-Module versorgt. Die DC 24V Leistungsversorgung für die angebunden Peripherie-Module erfolgt über einen weiteren Anschluss am Power-Modul. Durch Montage von bis zu 64 Peripherie-Modulen am Bus-Koppler werden diese elektrisch verbunden, d.h. sie sind am Rückwandbus eingebunden, die Elektronik-Module werden versorgt und jedes Peripherie-Modul ist an die DC 24V Leistungsversorgung angeschlossen.



Bus-Interface und Power-Modul des Bus-Kopplers dürfen nicht voneinander getrennt werden!

Hier dürfen Sie lediglich das Elektronik-Modul tauschen!

Zeilenanschaltung



Im System SLIO haben Sie die Möglichkeit bis zu 64 Module in einer Zeile zu stecken. Mit dem Einsatz der Zeilenanschaltung können Sie diese Zeile in mehrere Zeilen aufteilen. Hierbei ist am jeweiligen Zeilenende ein Zeilenanschaltung-Master-Modul zu setzen und die nachfolgende Zeile muss mit einem Zeilenanschaltung-Slave-Modul beginnen. Master und Slave sind über ein spezielles Verbindungskabel miteinander zu verbinden. Auf diese Weise können Sie eine Zeile auf bis zu 5 Zeilen aufteilen. Je Zeilenanschaltung vermindert sich die maximal Anzahl steckbarer Module am System SLIO Bus um 1. Für die Verwendung der Zeilenanschaltung ist keine gesonderte Projektierung erforderlich.



Bitte beachten Sie, dass von manchen Modulen Zeilenanschaltungen systembedingt nicht unterstützt werden. Nähere Informationen hierzu finden Sie in der "System SLIO - Kompatibilitätsliste" unter www.yaskawa.eu.com

Peripherie-Module



Die Peripherie-Module gibt es in folgenden 2 Ausführungen, wobei jedes der Elektronik-Teile bei stehender Verdrahtung getauscht werden kann:

- 8x-Peripherie-Modul f
 ür maximal 8 Kan
 äle.
- 16x-Peripherie-Modul für maximal 16 Kanäle.

Systemvorstellung > Komponenten

8x-Peripherie-Module

Jedes 8x-Peripherie-Modul besteht aus einem Terminal- und einem Elektronik-Modul.



- 1 Terminal-Modul 2 Elektronik-Modul
- Terminal-Modul



Das *Terminal-Modul* bietet die Aufnahme für das Elektronik-Modul, beinhaltet den Rückwandbus mit Spannungsversorgung für die Elektronik, die Anbindung an die DC 24V Leistungsversorgung und den treppenförmigen Klemmblock für die Verdrahtung. Zusätzlich besitzt das Terminal-Modul ein Verriegelungssystem zur Fixierung auf einer Tragschiene. Mittels dieser Verriegelung können Sie Ihr System außerhalb Ihres Schaltschranks aufbauen und später als Gesamtsystem im Schaltschrank montieren.

Elektronik-Modul



Über das *Elektronik-Modul*, welches durch einen sicheren Schiebemechanismus mit dem Terminal-Modul verbunden ist, wird die Funktionalität eines Peripherie-Moduls definiert. Im Fehlerfall können Sie das defekte Elektronik-Modul gegen ein funktionsfähiges Modul tauschen. Hierbei bleibt die Verdrahtung bestehen. Auf der Frontseite befinden sich LEDs zur Statusanzeige. Für die einfache Verdrahtung finden Sie bei jedem Elektronik-Modul auf der Front und an der Seite entsprechende Anschlussinformationen.

16x-Peripherie-Module

Jedes 16x-Peripherie-Modul besteht aus einer *Elektronik-Einheit* und einem *Terminal-Block*.





- 1 Elektronik-Einheit
- 2 Terminal-Block

Grundlagen und Montage

Systemvorstellung > Zubehör

Elektronik-Einheit



Über den Terminal-Block, welcher durch einen sicheren Klappmechanismus mit der *Elektronik-Einheit* verbunden ist, wird die Funktionalität eines 16x-Peripherie-Moduls definiert. Im Fehlerfall können Sie bei stehender Verdrahtung die defekte Elektronik-Einheit gegen eine funktionsfähige Einheit tauschen. Auf der Frontseite befinden sich LEDs zur Statusanzeige. Für die einfache Verdrahtung finden Sie bei jeder Elektronik-Einheit an der Seite entsprechende Anschlussinformationen. Die Elektronik-Einheit bietet die Aufnahme für den Terminal-Block für die Verdrahtung und beinhaltet den Rückwandbus mit Spannungsversorgung für die Elektronik-Einheit ein Verriegelungssystem zur Fixierung auf einer Tragschiene. Mittels dieser Verriegelung können Sie Ihr System außerhalb Ihres Schaltschranks aufbauen und später als Gesamtsystem im Schaltschrank montieren.

Terminal-Block



Über den *Terminal-Block* werden Signal- und Versorgungsleitungen mit dem Modul verbunden. Bei der Montage des Terminal-Block wird dieser an der Unterseite der Elektronik-Einheit eingehängt und zur Elektronik-Einheit geklappt, bis dieser einrastet. Bei der Verdrahtung kommt eine "push-in"-Federklemmtechnik zum Einsatz. Diese ermöglicht einen werkzeuglosen und schnellen Anschluss Ihrer Signal- und Versorgungsleitungen. Das Abklemmen erfolgt mittels eines Schraubendrehers.

Power-Module



Die Spannungsversorgung erfolgt im System SLIO über Power-Module. Diese sind entweder im Kopf-Modul integriert oder können zwischen die Peripherie-Module gesteckt werden. Je nach Power-Modul können Sie Potenzialgruppen der DC 24V Leistungsversorgung definieren bzw. die Elektronikversorgung um 2A erweitern. Zur besseren Erkennung sind die Power-Module farblich von den Peripherie-Modulen abgesetzt.

2.2.3 Zubehör Schirmschienen-Träger



Bitte beachten sie, dass an einem 16x-Peripherie-Modul kein Schirmschienen-Träger montiert werden kann!

Der Schirmschienen-Träger (Best.-Nr.: 000-0AB00) dient zur Aufnahme von Schirmschienen (10mm x 3mm) für den Anschluss von Kabelschirmen. Schirmschienen-Träger, Schirmschiene und Kabelschirmbefestigungen sind nicht im Lieferumfang enthalten, sondern ausschließlich als Zubehör erhältlich. Der Schirmschienen-Träger wird unterhalb des Klemmblocks in das Terminal-Modul gesteckt. Bei flacher Tragschiene können Sie zur Adaption die Abstandshalter am Schirmschienen-Träger abbrechen.

Grundlagen und Montage

Systemvorstellung > Zubehör



Bus-Blende



Bei jedem Kopf-Modul gehört zum Schutz der Bus-Kontakte eine Bus-Blende zum Lieferumfang. Vor der Montage von System SLIO Modulen ist die Bus-Blende am Kopf-Modul zu entfernen. Zum Schutz der Bus-Kontakte müssen Sie die Bus-Blende immer am äußersten Modul montieren. Die Bus-Blende hat die Best.-Nr. 000-0AA00.

Kodier-Stecker



Bitte beachten Sie, dass an einem 16x-Peripherie-Modul kein Kodier-Stecker montiert werden kann! Hier müssen Sie selbst dafür Sorge tragen, dass bei einem Tausch der Elektronik-Einheit der zugehörige Terminal-Block wieder gesteckt wird.

Sie haben die Möglichkeit die Zuordnung von Terminal- und Elektronik-Modul zu fixieren. Hierbei kommen Kodier-Stecker (Best-Nr.: 000-0AC00) zum Einsatz. Die Kodier-Stecker bestehen aus einem Kodierstift-Stift und einer Kodier-Buchse, wobei durch Zusammenfügen von Elektronik- und Terminal-Modul der Kodier-Stift am Terminal-Modul und die Kodier-Buchse im Elektronik-Modul verbleiben. Dies gewährleistet, dass nach Austausch des Elektronik-Moduls nur wieder ein Elektronik-Modul mit der gleichen Kodierung gesteckt werden kann. Abmessungen

2.2.4 Hardware-Ausgabestand

```
Hardware-Ausgabestand auf der Front
```

- Auf jedem System SLIO Modul ist der Hardware-Ausgabestand aufgedruckt.
- Da sich ein System SLIO 8x-Peripherie-Modul aus Terminal- und Elektronik-Modul zusammensetzt, finden Sie auf diesen jeweils einen Hardware-Ausgabestand aufgedruckt.
- Maßgebend für den Hardware-Ausgabestand eines System SLIO Moduls ist der Hardware-Ausgabestand des Elektronik-Moduls. Dieser befindet sich unter dem Beschriftungsstreifen des entsprechenden Elektronik-Moduls.
- Abhängig vom Modultyp gibt es folgende 2 Varianten f
 ür die Darstellung beispielsweise von Hardware Ausgabestand 1:
 - Bei aktuellen Modulen befindet sich eine 1 auf der Front.
 - Bei älteren Modulen ist auf einem Zahlenraster die 1 ist mit "X" gekennzeichnet.



Hardware-Ausgabestand über Webserver

Bei den CPUs und bei manchen Bus-Kopplern können Sie den Hardware-Ausgabestand "HW Revision" über den integrierten Webserver ausgeben.

2.3 Abmessungen

CPU 01xC

Alle Maße sind in mm angegeben.



CPU 01x



Bus-Koppler und Zeilenanschaltung Slave





Zeilenanschaltung Master

Abmessungen

8x-Peripherie-Modul

Elektronik-Modul

16x-Peripherie-Modul



62



55.5

12.9

Montage Bus-Koppler

2.4 Montage Bus-Koppler



Voraussetzungen für den UL-konformen Betrieb

- Verwenden Sie f
 ür die Spannungsversorgung ausschlie
 ßlich SELV/ PELV-Netzteile.
- Das System SLIO darf nur in einem Gehäuse gemäß IEC61010-1 9.3.2 c) eingebaut und betrieben werden.

Der Bus-Koppler besitzt Verriegelungshebel an der Oberseite. Zur Montage und Demontage sind diese Hebel nach oben zu drücken, bis diese einrasten. Stecken Sie den Bus-Koppler auf die Tragschiene. Durch Klappen des Verriegelungshebels nach unten wird der Bus-Koppler auf der Tragschiene fixiert. Der Bus-Koppler wird direkt auf eine Tragschiene montiert. Sie können bis zu 64 Module stecken. Über die Verbindung mit dem Rückwandbus werden Elektronik- und Leistungsversorgung angebunden. Bitte beachten Sie hierbei, dass der Summenstrom der Elektronikversorgung den Maximalwert von 3A nicht überschreitet. Durch Einsatz des Power-Moduls 007-1AB10 können Sie den Strom für die Elektronikversorgung entsprechend erweitern.



1. Montieren Sie die Tragschiene! Bitte beachten Sie, dass Sie von der Mitte der Tragschiene nach oben einen Montageabstand von mindestens 80mm und nach unten von 60mm bzw. 80mm bei Verwendung von Schirmschienen-Trägern einhalten.

Vorgehensweise

Montage Bus-Koppler



2. Klappen Sie die Verriegelungshebel des Bus-Kopplers nach oben, stecken Sie den Bus-Koppler auf die Tragschiene und klappen Sie die Verriegelungshebel wieder nach unten.

Die Vorgehensweise ist für 8x- und 16x-Peripherie-Module identisch.



1. Entfernen Sie vor der Montage der Peripherie-Module die Bus-Blende auf der rechten Seite des Bus-Kopplers, indem Sie diese nach vorn abziehen. Bewahren Sie die Blende für spätere Montage auf.







2. Montieren Sie die gewünschten Peripherie-Module.

Montage Peripherie-Module

18

Verdrahtung > Verdrahtung Bus-Koppler



3. Nachdem Sie Ihr Gesamt-System montiert haben, müssen Sie zum Schutz der Bus-Kontakte die Bus-Blende am äußersten Modul wieder stecken. Handelt es sich bei dem äußersten Modul um ein Klemmen-Modul, so ist zur Adaption der obere Teil der Bus-Blende abzubrechen.

2.5 Verdrahtung



VORSICHT!

Temperatur externer Kabel beachten!

Aufgrund der Wärmeableitung des Systems kann die Temperatur externer Kabel ansteigen. Aus diesem Grund muss die Spezifikation der Temperatur für die Verkabelung 5°C über der Umgebungstemperatur gewählt werden!



VORSICHT!

Isolierbereiche sind zu trennen!

Das System ist spezifiziert für SELV/PELV-Umgebung. Geräte, welche an das System angeschlossen werden, müssen für SELV/PELV-Umgebung spezifiziert sein. Die Verkabelung von Geräten, welche der SELV/PELV-Umgebung nicht entsprechen, sind getrennt von der SELV/PELV-Umgebung zu verlegen!

2.5.1 Verdrahtung Bus-Koppler

Terminal-Modul Anschlussklemmen Die System SLIO Bus-Koppler haben ein Power-Modul integriert. Bei der Verdrahtung werden Anschlussklemmen mit Federklemmtechnik eingesetzt. Die Verdrahtung mit Federklemmtechnik ermöglicht einen schnellen und einfachen Anschluss Ihrer Signalund Versorgungsleitungen. Im Gegensatz zur Schraubverbindung ist diese Verbindungsart erschütterungssicher.

Daten



 U_{max}
 30V DC

 I_{max}
 10A

 Querschnitt
 0,08 ... 1,5mm² (AWG 28 ... 16)

 Abisolierlänge
 10mm

Verdrahtung > Verdrahtung Bus-Koppler

Verdrahtung Vorgehensweise



- Pin-Nr. am Steckverbinder 1
- 2 Entriegelung für Schraubendreher
- 3 Anschlussöffnung für Draht



- 1. Jum Verdrahten stecken Sie, wie in der Abbildung gezeigt, einen passenden Schraubendreher leicht schräg in die rechteckige Entriegelung. Zum Öffnen der Kontaktfeder müssen Sie den Schraubendreher in die entgegengesetzte Richtung drücken und halten.
- **2.** Führen Sie durch die runde Öffnung Ihren abisolierten Draht ein. Sie können Drähte mit einem Querschnitt von 0,08mm² bis 1,5mm² anschließen.
- Durch Entfernen des Schraubendrehers wird der Draht über einen Federkontakt 3. sicher mit der Anschlussklemme verbunden.



- (1) DC 24V für Leistungsversorgung I/O-Ebene (max. 10A)
 (2) DC 24V für Elektronikversorgung Bus-Koppler und I/O-Ebene



Standard-Verdrahtung

PM - Power Modul

Grundlagen und Montage

Verdrahtung > Verdrahtung Bus-Koppler

	1
	2-2-2-6-6
	3-370-7
	4
DC24V = 0V =	<u>ן</u> ר
DC24V =	

Für Drähte mit einem Querschnitt von 0,08mm² bis 1,5mm².

Pos.	Funktion	Тур	Beschreibung
1			nicht belegt
2	DC 24V	E	DC 24V für Leistungsversorgung
3	0V	E	GND für Leistungsversorgung
4	Sys DC 24V	E	DC 24V für Elektronikversorgung
5			nicht belegt
6	DC 24V	E	DC 24V für Leistungsversorgung
7	0V	E	GND für Leistungsversorgung
8	Sys 0V	E	GND für Elektronikversorgung

E: Eingang



VORSICHT!

Da die Leistungsversorgung keine interne Absicherung besitzt, ist diese extern mit einer Sicherung entsprechend dem Maximalstrom abzusichern, d.h. max. 10A mit einer 10A-Sicherung (flink) bzw. einem Leitungsschutzschalter 10A Charakteristik Z!

Die Elektronikversorgung ist intern gegen zu hohe Spannung durch eine Sicherung geschützt. Die Sicherung befindet sich innerhalb des Power-Moduls. Wenn die Sicherung ausgelöst hat, muss das Elektronik-Modul getauscht werden!

Absicherung

- Die Leistungsversorgung ist extern mit einer Sicherung entsprechend dem Maximalstrom abzusichern, d.h. max. 10A mit einer 10A-Sicherung (flink) bzw. einem Leitungsschutzschalter 10A Charakteristik Z.
- Es wird empfohlen die Elektronikversorgung f
 ür Bus-Koppler und I/O-Ebene extern mit einer 2A-Sicherung (flink) bzw. einem Leitungsschutzschalter 2A Charakteristik Z abzusichern.
- Die Elektronikversorgung für die I/O-Ebene des Power-Moduls 007-1AB10 sollte ebenfalls extern mit einer 1A-Sicherung (flink) bzw. einem Leitungsschutzschalter 1A Charakteristik Z abgesichert werden.

Zustand der Elektronikversorgung über LEDs Nach PowerON des System SLIO leuchtet an jedem Modul die RUN- bzw. MF-LED, sofern der Summenstrom für die Elektronikversorgung 3A nicht übersteigt. Ist der Summenstrom größer als 3A, werden die LEDs nicht mehr angesteuert. Hier müssen Sie zwischen Ihre Peripherie-Module das Power-Modul mit der Best.-Nr. 007-1AB10 platzieren.

Verdrahtung > Verdrahtung 8x-Peripherie-Module

Schirm auflegen



- 1 Schirmschienen-Träger
- 2 Schirmschiene (10mm x 3mm)
- 3 Schirmanschlussklemme
- 4 Kabelschirm

Zur Schirmauflage ist die Montage von Schirmschienen-Trägern erforderlich. Der Schirmschienen-Träger (als Zubehör erhältlich) dient zur Aufnahme der Schirmschiene für den Anschluss von Kabelschirmen.

- **1.** Jedes System SLIO-Modul besitzt an der Unterseite Aufnehmer für Schirmschienen-Träger. Stecken Sie Ihre Schirmschienenträger, bis diese am Modul einrasten. Bei flacher Tragschiene können Sie zur Adaption den Abstandshalter am Schirmschienen-Träger abbrechen.
- **2.** Legen Sie Ihre Schirmschiene in den Schirmschienen-Träger ein.



3. Legen Sie ihre Kabel mit dem entsprechend abisolierten Kabelschirm auf und verbinden Sie diese über die Schirmanschlussklemme mit der Schirmschiene.

2.5.2 Verdrahtung 8x-Peripherie-Module

Terminal-Modul Anschlussklemmen



VORSICHT!

Keine gefährliche Spannungen anschließen!

Sofern dies nicht ausdrücklich bei der entsprechenden Modulbeschreibung vermerkt ist, dürfen Sie an dem entsprechenden Terminal-Modul keine gefährlichen Spannungen anschließen!

Bei der Verdrahtung von Terminal-Modulen kommen Anschlussklemmen mit Federklemmtechnik zum Einsatz. Die Verdrahtung mit Federklemmtechnik ermöglicht einen schnellen und einfachen Anschluss Ihrer Signal- und Versorgungsleitungen. Im Gegensatz zur Schraubverbindung ist diese Verbindungsart erschütterungssicher.

Verdrahtung > Verdrahtung 8x-Peripherie-Module

Daten



 U_{max}
 240V AC / 30V DC

 I_{max}
 10A

 Querschnitt
 0,08 ... 1,5mm² (AWG 28 ... 16)

 Abisolierlänge
 10mm

Verdrahtung Vorgehensweise

1	 206	— 2 — 3

- 1 Pin-Nr. am Steckverbinder
- 2 Entriegelung für Schraubendreher
- 3 Anschlussöffnung für Draht



- **1.** Zum Verdrahten stecken Sie, wie in der Abbildung gezeigt, einen passenden Schraubendreher leicht schräg in die rechteckige Öffnung. Zum Öffnen der Kontaktfeder müssen Sie den Schraubendreher in die entgegengesetzte Richtung drücken und halten.
- 2. Führen Sie durch die runde Öffnung Ihren abisolierten Draht ein. Sie können Drähte mit einem Querschnitt von 0,08mm² bis 1,5mm² anschließen.
- **3.** Durch Entfernen des Schraubendrehers wird der Draht über einen Federkontakt sicher mit der Anschlussklemme verbunden.



- 1 Schirmschienen-Träger
- 2 Schirmschiene (10mm x 3mm)
- 3 Schirmanschlussklemme
- 4 Kabelschirm

Zur Schirmauflage ist die Montage von Schirmschienen-Trägern erforderlich. Der Schirmschienen-Träger (als Zubehör erhältlich) dient zur Aufnahme der Schirmschiene für den Anschluss von Kabelschirmen.

- **1.** Jedes System SLIO 8x-Peripherie-Modul besitzt an der Unterseite Aufnehmer für Schirmschienen-Träger. Stecken Sie Ihre Schirmschienenträger, bis diese am Modul einrasten. Bei flacher Tragschiene können Sie zur Adaption den Abstandshalter am Schirmschienen-Träger abbrechen.
- **2.** Legen Sie Ihre Schirmschiene in den Schirmschienen-Träger ein.



Schirm auflegen

Verdrahtung > Verdrahtung 16x-Peripherie-Module



3. Legen Sie ihre Kabel mit dem entsprechend abisolierten Kabelschirm auf und verbinden Sie diese über die Schirmanschlussklemme mit der Schirmschiene.

2.5.3 Verdrahtung 16x-Peripherie-Module

Terminal-Block Anschlussklemmen



Keine gefährliche Spannungen anschließen!

Sofern dies nicht ausdrücklich bei der entsprechenden Modulbeschreibung vermerkt ist, dürfen Sie an dem entsprechenden Terminal-Block keine gefährlichen Spannungen anschließen!

- Für die Verdrahtung besitzt das 16x-Peripherie-Modul einen abnehmbaren Terminal-Block.
- Bei der Verdrahtung des Terminal-Blocks kommt eine "push-in"-Federklemmtechnik zum Einsatz. Diese ermöglicht einen werkzeuglosen und schnellen Anschluss Ihrer Signal- und Versorgungsleitungen.
- Das Abklemmen erfolgt mittels eines Schraubendrehers.
- Bitte verwenden Sie ausschließlich Kupferdraht!

Daten



U _{max} I _{max} Querschnitt fester Draht Querschnitt mit Aderendhülse Drahttyp AWG Abisolierlänge	30V DC 10A 0,25 0,75mm ² 0,14 0,75mm ² CU 24 16 10mm
Abisolierlange	10mm

Verdrahtung Vorgehensweise



- 1 Entriegelung
 - 2 Anschlussöffnung für Draht

Verdrahtung > Verdrahtung Power-Module

Draht stecken



Die Verdrahtung erfolgt werkzeuglos.

- 1. Ermitteln Sie gemäß der Gehäusebeschriftung die Anschlussposition.
- **2.** Führen Sie durch die runde Anschlussöffnung des entsprechenden Kontakts Ihren vorbereiteten Draht bis zum Anschlag ein, so dass dieser fixiert wird.
 - ⇒ Durch das Einschieben öffnet die Kontaktfeder und sorgt somit f
 ür die erforderliche Anpresskraft.

Draht entfernen



- Das Entfernen eines Drahtes erfolgt mittels eines Schraubendrehers mit 2,5mm Klingenbreite.
- **1.** Drücken Sie mit dem Schraubendreher senkrecht auf die Entriegelung.
 - ⇒ Die Kontaktfeder gibt den Draht frei.
- 2. Jiehen Sie den Draht aus der runden Öffnung heraus.

2.5.4 Verdrahtung Power-Module

Terminal-Modul Anschlussklemmen Power-Module sind entweder im Kopf-Modul integriert oder können zwischen die Peripherie-Module gesteckt werden. Bei der Verdrahtung von Power-Modulen kommen Anschlussklemmen mit Federklemmtechnik zum Einsatz. Die Verdrahtung mit Federklemmtechnik ermöglicht einen schnellen und einfachen Anschluss Ihrer Signal- und Versorgungsleitungen. Im Gegensatz zur Schraubverbindung ist diese Verbindungsart erschütterungssicher.

Daten



 U_{max}
 30V DC

 I_{max}
 10A

 Querschnitt
 0,08 ... 1,5mm² (AWG 28 ... 16)

 Abisolierlänge
 10mm

Verdrahtung > Verdrahtung Power-Module

Verdrahtung Vorgehensweise



- Pin-Nr. am Steckverbinder 1
- 2 Entriegelung für Schraubendreher
- 3 Anschlussöffnung für Draht



- **1.** Zum Verdrahten stecken Sie, wie in der Abbildung gezeigt, einen passenden Schraubendreher leicht schräg in die rechteckige Öffnung. Zum Öffnen der Kontaktfeder müssen Sie den Schraubendreher in die entgegengesetzte Richtung drücken und halten.
- **2.** Führen Sie durch die runde Öffnung Ihren abisolierten Draht ein. Sie können Drähte mit einem Querschnitt von 0,08mm² bis 1,5mm² anschließen.
- Durch Entfernen des Schraubendrehers wird der Draht über einen Federkontakt 3. sicher mit der Anschlussklemme verbunden.



- (1) DC 24V für Leistungsversorgung I/O-Ebene (max. 10A)
 (2) DC 24V für Elektronikversorgung Bus-Koppler und I/O-Ebene



Standard-Verdrahtung

PM - Power Modul

Grundlagen und Montage

Verdrahtung > Verdrahtung Power-Module

	1-1-5
	2-2-6 -6
	3-3-7-7
	4
DC24V =	וע
DC24V -	

Für Drähte mit einem Querschnitt von 0,08mm² bis 1,5mm².

Pos.	Funktion	Тур	Beschreibung
1			nicht belegt
2	DC 24V	E	DC 24V für Leistungsversorgung
3	0V	E	GND für Leistungsversorgung
4	Sys DC 24V	E	DC 24V für Elektronikversorgung
5			nicht belegt
6	DC 24V	E	DC 24V für Leistungsversorgung
7	0V	E	GND für Leistungsversorgung
8	Sys 0V	E	GND für Elektronikversorgung

E: Eingang



VORSICHT!

Da die Leistungsversorgung keine interne Absicherung besitzt, ist diese extern mit einer Sicherung entsprechend dem Maximalstrom abzusichern, d.h. max. 10A mit einer 10A-Sicherung (flink) bzw. einem Leitungsschutzschalter 10A Charakteristik Z!

Die Elektronikversorgung ist intern gegen zu hohe Spannung durch eine Sicherung geschützt. Die Sicherung befindet sich innerhalb des Power-Moduls. Wenn die Sicherung ausgelöst hat, muss das Elektronik-Modul getauscht werden!

Absicherung

- Die Leistungsversorgung ist extern mit einer Sicherung entsprechend dem Maximalstrom abzusichern, d.h. max. 10A mit einer 10A-Sicherung (flink) bzw. einem Leitungsschutzschalter 10A Charakteristik Z.
- Es wird empfohlen die Elektronikversorgung f
 ür Kopf-Modul und I/O-Ebene extern mit einer 2A-Sicherung (flink) bzw. einem Leitungsschutzschalter 2A Charakteristik Z abzusichern.
- Die Elektronikversorgung für die I/O-Ebene des Power-Moduls 007-1AB10 sollte ebenfalls extern mit einer 1A-Sicherung (flink) bzw. einem Leitungsschutzschalter 1A Charakteristik Z abgesichert werden.

Zustand der Elektronikversorgung über LEDs Nach PowerON des System SLIO leuchtet an jedem Modul die RUN- bzw. MF-LED, sofern der Summenstrom für die Elektronikversorgung 3A nicht übersteigt. Ist der Summenstrom größer als 3A, werden die LEDs nicht mehr angesteuert. Hier müssen Sie zwischen Ihre Peripherie-Module das Power-Modul mit der Best.-Nr. 007-1AB10 platzieren.

Verdrahtung > Verdrahtung Power-Module

Einsatz von Power-Modulen

- Das Power-Modul mit der Best.-Nr. 007-1AB00 setzen Sie ein, wenn die 10A f
 ür die Leistungsversorgung nicht mehr ausreichen. Sie haben so auch die M
 öglichkeit, Potenzialgruppen zu bilden.
- Das Power-Modul mit der Best.-Nr. 007-1AB10 setzen Sie ein, wenn die 3A für die Elektronikversorgung am Rückwandbus nicht mehr ausreichen. Zusätzlich erhalten Sie eine neue Potenzialgruppe für die DC 24V Leistungsversorgung mit max. 4A.
- Durch Stecken des Power-Moduls 007-1AB10 können am nachfolgenden Rückwandbus Module gesteckt werden mit einem maximalen Summenstrom von 2A. Danach ist wieder ein Power-Modul zu stecken. Zur Sicherstellung der Spannungsversorgung dürfen die Power-Module beliebig gemischt eingesetzt werden.

Power-Modul 007-1AB00







- (1) DC 24V für Leistungsversorgung I/O-Ebene (max. 10A)
- (2) DC 24V für Elektronikversorgung Bus-Koppler und I/O-Ebene
- (3) DC 24V für Leistungsversorgung I/O-Ebene (max. 4A)
- (4) DC 24V für Elektronikversorgung I/O-Ebene

Demontage > Demontage Bus-Koppler

Schirm auflegen



- 1 Schirmschienen-Träger
- 2 Schirmschiene (10mm x 3mm)
- 3 Schirmanschlussklemme
- 4 Kabelschirm

Zur Schirmauflage ist die Montage von Schirmschienen-Trägern erforderlich. Der Schirmschienen-Träger (als Zubehör erhältlich) dient zur Aufnahme der Schirmschiene für den Anschluss von Kabelschirmen.

- **1.** Jedes System SLIO 8x-Peripherie-Modul besitzt an der Unterseite Aufnehmer für Schirmschienen-Träger. Stecken Sie Ihre Schirmschienenträger, bis diese am Modul einrasten. Bei flacher Tragschiene können Sie zur Adaption den Abstandshalter am Schirmschienen-Träger abbrechen.
- **2.** Legen Sie Ihre Schirmschiene in den Schirmschienen-Träger ein.



3. Legen Sie ihre Kabel mit dem entsprechend abisolierten Kabelschirm auf und verbinden Sie diese über die Schirmanschlussklemme mit der Schirmschiene.

2.6 Demontage

2.6.1 Demontage Bus-Koppler

Vorgehensweise



VORSICHT!

Bus-Interface und Power-Modul des Bus-Kopplers dürfen nicht voneinander getrennt werden! Hier dürfen Sie lediglich das Elektronik-Modul tauschen!

- **1.** Machen Sie Ihr System stromlos.
- 2. Entfernen Sie falls vorhanden die Verdrahtung am Bus-Koppler.

Demontage > Demontage Bus-Koppler

3.











6. Zur Montage klappen Sie alle Verriegelungshebel des zu montierenden Bus-Kopplers nach oben.

Bei der Demontage und beim Austausch eines (Kopf)-Moduls oder einer Modulgruppe müssen Sie aus montagetechnischen Gründen immer das <u>rechts</u> daneben befindliche Elektronik-Modul entfernen!

Nach der Montage kann es wieder gesteckt werden.

Betätigen Sie die Entriegelung an der Unterseite des rechts neben dem Bus-Koppler befindlichen Elektronik-Moduls und ziehen Sie dieses nach vorne ab.

4. Klappen Sie alle Verriegelungshebel des zu tauschenden Bus-Kopplers nach oben.

- **7.** Stecken Sie den zu montierenden Bus-Koppler an das linke Modul und schieben Sie den Bus-Koppler, geführt durch die Führungsleisten, auf die Tragschiene.
- 8. Klappen Sie alle Verriegelungshebel wieder nach unten.



- 9. Stecken Sie wieder das zuvor entnommene Elektronik-Modul.
- **10.** Verdrahten Sie Ihren Bus-Koppler.
 - ⇒ Jetzt können Sie Ihr System wieder in Betrieb nehmen.

2.6.2 Demontage 8x-Peripherie-Module

Vorgehensweise

Austausch eines Elektronik-Moduls **1.** Machen Sie Ihr System stromlos.



- **2.** Zum Austausch eines Elektronik-Moduls können Sie das Elektronik-Modul, nach Betätigung der Entriegelung an der Unterseite, nach vorne abziehen.
- **3.** Für die Montage schieben Sie das neue Elektronik-Modul in die Führungsschiene, bis dieses an der Unterseite am Terminal-Modul einrastet.
 - ⇒ Jetzt können Sie Ihr System wieder in Betrieb nehmen.



Easy Maintenance

Als "Easy Maintenance" wird die Unterstützung für das Hinzufügen und Entfernen von Elektronik-Modulen während des Betriebs bezeichnet, ohne das System neu starten zu müssen. Sofern dies von Ihrem Kopf-Modul unterstützt wird, finden Sie hierzu nähere Informationen im Kapitel "Einsatz".

Austausch eines Peripherie-Moduls







- **1.** Machen Sie Ihr System stromlos.
- **2.** Entfernen Sie falls vorhanden die Verdrahtung am Modul.

3.



Bei der Demontage und beim Austausch eines (Kopf)-Moduls oder einer Modulgruppe müssen Sie aus montagetechnischen Gründen immer das <u>rechts</u> daneben befindliche Elektronik-Modul entfernen! Nach der Montage kann es wieder gesteckt werden.

Betätigen Sie die Entriegelung an der Unterseite des rechts daneben befindlichen Elektronik-Moduls und ziehen Sie dieses nach vorne ab.

4. Klappen Sie den Verriegelungshebel des zu tauschenden Moduls nach oben.

- 5. Jiehen Sie das Modul nach vorne ab.
- **6.** Zur Montage klappen Sie den Verriegelungshebel des zu montierenden Moduls nach oben.



- **7.** Stecken Sie das zu montierende Modul in die Lücke zwischen die beiden Module und schieben Sie das Modul, geführt durch die Führungsleisten auf beiden Seiten, auf die Tragschiene.
- 8. Klappen Sie den Verriegelungshebel wieder nach unten.



- 9. Stecken Sie wieder das zuvor entnommene Elektronik-Modul.
- **10.** Verdrahten Sie Ihr Modul.
 - ⇒ Jetzt können Sie Ihr System wieder in Betrieb nehmen.

Demontage > Demontage 8x-Peripherie-Module

Austausch einer Modulgruppe





Betätigen Sie die Entriegelung an der Unterseite des rechts neben der Modulgruppe befindlichen Elektronik-Moduls und ziehen Sie dieses nach vorne ab.

2. Entfernen Sie falls vorhanden die Verdrahtung an der Modulgruppe.

- **4.** Klappen Sie alle Verriegelungshebel der zu tauschenden Modulgruppe nach oben.

- **7.** Stecken Sie die zu montierende Modulgruppe in die Lücke zwischen die beiden Module und schieben Sie die Modulgruppe, geführt durch die Führungsleisten auf beiden Seiten, auf die Tragschiene.

6. J Zur Montage klappen Sie alle Verriegelungshebel der zu montierenden Modul-

8. Klappen Sie alle Verriegelungshebel wieder nach unten.

5. Jiehen Sie die Modulgruppe nach vorne ab.

gruppe nach oben.



- 9. Stecken Sie wieder das zuvor entnommene Elektronik-Modul.
- **10.** Verdrahten Sie Ihre Modulgruppe.

1. Machen Sie Ihr System stromlos.

3.

⇒ Jetzt können Sie Ihr System wieder in Betrieb nehmen.

Demontage > Demontage 16x-Peripherie-Module

2.6.3 Demontage 16x-Peripherie-Module

Vorgehensweise

Austausch einer Elektronik-Einheit **1.** Machen Sie Ihr System stromlos.

2. Zum Austausch einer Elektronik-Einheit können Sie den Terminal-Block nach Betätigung der Entriegelung nach unten klappen und abziehen.

Für die Montage des Terminal-Blocks wird dieser horizontal an der Unterseite der Elektronik-Einheit eingehängt und zur Elektronik-Einheit geklappt, bis dieser einrastet.

⇒ Jetzt können Sie Ihr System wieder in Betrieb nehmen.



Austausch eines 16x-Peripherie-Moduls

1. Machen Sie Ihr System stromlos.

3.

2. Entfernen Sie falls vorhanden die Verdrahtung am Modul bzw. den verdrahteten Terminal-Block.



Im Gegensatz zu 8x-Peripherie-Modulen können Sie 16x-Peripherie-Module direkt demontieren und montieren.

Klappen Sie den Verriegelungshebel des zu tauschenden Moduls nach oben.

Demontage > Demontage 16x-Peripherie-Module



Austausch einer Modulgruppe



- **4.)** Ziehen Sie das Modul nach vorne ab.
- **5.** Zur Montage klappen Sie den Verriegelungshebel des zu montierenden Moduls nach oben.

6. Stecken Sie das zu montierende Modul in die Lücke zwischen die beiden Module und schieben Sie das Modul, geführt durch die Führungsleisten auf beiden Seiten, auf die Tragschiene.

- 7. Klappen Sie den Verriegelungshebel wieder nach unten.
- 8. ▶ Verdrahten Sie Ihr Modul bzw. stecken Sie wieder den verdrahteten Terminal-Block.
 ⇒ Jetzt können Sie Ihr System wieder in Betrieb nehmen.

- **1.** Machen Sie Ihr System stromlos.
- **2.** Entfernen Sie falls vorhanden die Verdrahtung an der Modulgruppe bzw. die verdrahteten Terminal-Blocks.



Im Gegensatz zu 8x-Peripherie-Modulen können Sie 16x-Peripherie-Module direkt demontieren und montieren.

Klappen Sie alle Verriegelungshebel der zu tauschenden Modulgruppe nach oben.

Demontage > Demontage 16x-Peripherie-Module





- **4.** Ziehen Sie die Modulgruppe nach vorne ab.
- **5.** Zur Montage klappen Sie alle Verriegelungshebel der zu montierenden Modulgruppe nach oben.
- **6.** Stecken Sie die zu montierende Modulgruppe in die Lücke zwischen die beiden Module und schieben Sie die Modulgruppe, geführt durch die Führungsleisten auf beiden Seiten, auf die Tragschiene.

- 7. Klappen Sie alle Verriegelungshebel wieder nach unten.
- 8. Verdrahten Sie Ihre Modulgruppe bzw. stecken Sie wieder die verdrahteten Terminal-Blocks.
 - ⇒ Jetzt können Sie Ihr System wieder in Betrieb nehmen.

2.7 Hilfe zur Fehlersuche - LEDs

Allgemein

Jedes Modul besitzt auf der Frontseite die LEDs RUN und MF. Mittels dieser LEDs können Sie Fehler in Ihrem System bzw. fehlerhafte Module ermitteln.

In den nachfolgenden Abbildungen werden blinkende LEDs mit $\ddot{\bowtie}$ gekennzeichnet.

Summenstrom der Elektronik-Versorgung überschritten



Verhalten: Nach dem Einschalten bleibt an jedem Modul die RUN-LED aus und es leuchtet sporadisch die MF-LED.

Ursache: Der maximale Strom für die Elektronikversorgung ist überschritten.

Abhilfe: Platzieren Sie immer, sobald der Summenstrom für die Elektronikversorgung den maximalen Strom übersteigt, das Power-Modul 007-1AB10. *Kap. 2.5.4 "Verdrahtung Power-Module" Seite 25*

Konfigurationsfehler



Verhalten: Nach dem Einschalten blinkt an einem Modul bzw. an mehreren Modulen die MF-LED. Die RUN-LED bleibt ausgeschaltet.

Ursache: An dieser Stelle ist ein Modul gesteckt, welches nicht dem aktuell konfigurierten Modul entspricht.

Abhilfe: Stimmen Sie Konfiguration und Hardware-Aufbau aufeinander ab.

Modul-Ausfall



Verhalten: Nach dem Einschalten blinken alle RUN-LEDs bis zum fehlerhaften Modul. Bei allen nachfolgenden Modulen leuchtet die MF LED und die RUN-LED ist aus.

Ursache: Das Modul rechts der blinkenden Module ist defekt.

Abhilfe: Ersetzen Sie das defekte Modul.

Industrielle Sicherheit und Aufbaurichtlinien > Industrielle Sicherheit in der Informationstechnologie

2.8 Industrielle Sicherheit und Aufbaurichtlinien

2.8.1 Industrielle Sicherheit in der Informationstechnologie

Aktuellste Version	Dieses Kapitel finden Sie auch als Leitfaden <i>"Industrielle IT-Sicherheit"</i> unter <u>www.yaskawa.eu.com</u>	
Gefahren	Datensicherheit und Zugriffsschutz wird auch im industriellen Umfeld immer wichtiger. Die fortschreitende Vernetzung ganzer Industrieanlagen mit den Unternehmensebenen und die Funktionen zur Fernwartung führen zu höheren Anforderungen zum Schutz der Industrieanlagen. Gefährdungen können entstehen durch:	
	 Innere Manipulation wie technische Fehler, Bedien- und Programmfehler und vorsätz- liche Programm- bzw. Datenmanipulation. Äußere Manipulation wie Software-Viren, -Würmer und Trojaner. Menschliche Unachtsamkeit wie z.B. Passwort-Phishing. 	
Schutzmaßnahmen	Die wichtigsten Schutzmaßnahmen vor Manipulation und Verlust der Datensicherheit im industriellen Umfeld sind:	
	 Verschlüsselung des Datenverkehrs mittels Zertifikate. Filterung und Kontrolle des Datenverkehrs durch VPN - "Virtual Private Networks". Identifizierung der Teilnehmer durch "Authentifizierung" über sicheren Kanal. Segmentierung in geschützte Automatisierungszellen, so dass nur Geräte in der gleichen Gruppe Daten austauschen können. Deaktivierung überflüssiger Hard- und Software. 	
Weiterführende	Nähere Informationen zu den Maßnahmen finden Sie auf den folgenden Webseiten:	
Informationen	 Bundesamt für Informationstechnik <u>www.bsi.bund.de</u> Cybersecurity & Infrastructure Security Agency <u>us-cert.cisa.gov</u> VDI/VDE-Gesellschaft Mess- und Automatisierungstechnik <u>www.vdi.de</u> 	

Industrielle Sicherheit und Aufbaurichtlinien > Industrielle Sicherheit in der Informationstechnologie

2.8.1.1 Absicherung von Hardware und Applikationen

Maßnahmen

- Integrieren Sie keine Komponenten bzw. Systeme in öffentliche Netzwerke.
 - Setzen Sie bei Einsatz in öffentlichen Netzwerken VPN "Virtual Private Networks" ein. Hiermit können Sie den Datenverkehr entsprechend kontrollieren und filtern.
- Halten Sie Ihre Systeme immer auf dem neuesten Stand.
 - Verwenden Sie immer den neuesten Firmwarestand für alle Geräte.
 - Führen Sie regelmäßige Updates Ihrer Bedien-Software durch.
- Schützen Sie Ihre Systeme durch eine Firewall.
 - Die Firewall schützt Ihre Infrastruktur nach innen und nach außen.
- Hiermit können Sie Ihr Netzwerk segmentieren und ganze Bereiche isolieren.
 - Sichern Sie den Zugriff auf Ihre Anlagen über Benutzerkonten ab.
 - Verwenden Sie nach Möglichkeit ein zentrales Benutzerverwaltungssystem.
 - Legen Sie f
 ür jeden Benutzer, f
 ür den eine Autorisierung unbedingt erforderlich ist, ein Benutzerkonto an.
 - Halten Sie die Benutzerkonten immer aktuell und deaktivieren Sie nicht verwendete Benutzerkonten.
- Schützen Sie den Zugriff auf Ihre Anlagen durch sichere Passwörter.
 - Ändern Sie das Passwort einer Standard-Anmeldung nach dem ersten Start.
 - Verwenden Sie sichere Passwörter bestehend aus Gro
 ß-/Kleinschreibung, Zahlen und Sonderzeichen. Der Einsatz eines Passwort-Generators bzw. -Managers wird empfohlen.
 - Ändern Sie die Passwörter gemäß den für Ihre Anwendung geltenden Regeln und Vorgaben.
- Deaktivieren Sie inaktive Kommunikations-Ports bzw. Protokolle.
 - Es sollten immer nur die Kommunikations-Ports aktiviert sein, über die auch kommuniziert wird.
 - Es sollten immer nur die Kommunikations-Protokolle aktiviert sein, über die auch kommuniziert wird.
- Berücksichtigen Sie bei der Anlagenplanung und Absicherung mögliche Verteidigungsstrategien.
 - Die alleinige Isolation von Komponenten ist nicht ausreichend f
 ür einen umfassenden Schutz. Hier ist ein Gesamt-Konzept zu entwerfen, welches auch Verteidigungsma
 ßnahmen im Falle eines Cyper-Angriffs vorsieht.
 - Führen Sie in regelmäßigen Abständen Bedrohungsanalysen durch. Unter anderem erfolgt hier eine Gegenüberstellung zwischen den getroffenen zu den erforderlichen Schutzmaßnahmen.
- Beschränken Sie den Einsatz von externen Datenträgern.
 - Über externe Datenträger wie USB-Speichersticks oder SD-Speicherkarten kann Schadsoftware unter Umgehung einer Firewall direkt in eine Anlage gelangen.
 - Externe Datenträger bzw. deren Steckplätze müssen z.B. unter Verwendung eines abschließbaren Schaltschranks vor unbefugtem physischem Zugriff geschützt werden.
 - Stellen Sie sicher, dass nur befugte Personen Zugriff haben.
 - Stellen Sie bei der Entsorgung von Datenträgern sicher, dass diese sicher zerstört werden.
- Verwenden Sie sichere Zugriffspfade wie HTTPS bzw. VPN f
 ür den Remote-Zugriff auf Ihre Anlage.
- Aktivieren Sie die sicherheitsrelevante Ereignisprotokollierung gemäß der gültigen Sicherheitsrichtlinie und den gesetzlichen Anforderungen zum Datenschutz.

Industrielle Sicherheit und Aufbaurichtlinien > Aufbaurichtlinien

2.8.1.2 Absicherung von PC-basierter Software

Maßnahmen

Da PC-basierte Software zur Programmierung, Konfiguration und Überwachung verwendet wird, können hiermit auch ganze Anlagen oder einzelne Komponenten manipuliert werden. Hier ist besondere Vorsicht geboten!

- Verwenden Sie Benutzerkonten auf Ihren PC-Systemen.
 - Verwenden Sie nach Möglichkeit ein zentrales Benutzerverwaltungssystem.
 - Legen Sie f
 ür jeden Benutzer, f
 ür den eine Autorisierung unbedingt erforderlich ist, ein Benutzerkonto an.
 - Halten Sie die Benutzerkonten immer aktuell und deaktivieren Sie nicht verwendete Benutzerkonten.
- Schützen Sie Ihre PC-Systeme durch sichere Passwörter.
 - Ändern Sie das Passwort einer Standard-Anmeldung nach dem ersten Start.
 - Verwenden Sie sichere Passwörter bestehend aus Gro
 ß-/Kleinschreibung, Zahlen und Sonderzeichen. Der Einsatz eines Passwort-Generators bzw. -Managers wird empfohlen.
 - Ändern Sie die Passwörter gemäß den für Ihre Anwendung geltenden Regeln und Vorgaben.
- Aktivieren Sie die sicherheitsrelevante Ereignisprotokollierung gemäß der gültigen Sicherheitsrichtlinie und den gesetzlichen Anforderungen zum Datenschutz.
- Schützen Sie Ihre PC-Systeme durch Sicherheitssoftware.
 - Installieren Sie auf Ihren PC-Systemen Virenscanner zur Identifikation von Viren, Trojanern und anderer Malware.
 - Installieren Sie Software, die Phishing-Attacken erkennen und aktiv verhindern kann.
- Halten Sie Ihre Software immer auf dem neuesten Stand.
 - Führen Sie regelmäßige Updates Ihres Betriebssystems durch.
 - Führen Sie regelmäßige Updates Ihrer Software durch.
- Führen Sie regelmäßige Datensicherungen durch und lagern Sie die Datenträger an einem sicheren Ort.
- Führen Sie regelmäßige Neustarts Ihrer PC-Systeme durch. Starten Sie nur von Datenträgern, welche gegen Manipulation geschützt sind.
- Setzen Sie Verschlüsselungssysteme auf Ihren Datenträgern ein.
- Führen Sie regelmäßig Sicherheitsbewertungen durch, um das Manipulationsrisiko zu verringern.
- Verwenden Sie nur Daten und Software aus zugelassenen Quellen.
- Deinstallieren Sie Software, welche nicht verwendet wird.
- Deaktivieren Sie nicht verwendete Dienste.
- Aktivieren Sie an Ihrem PC-System eine passwortgeschützte Bildschirmsperre.
- Sperren Sie Ihre PC-Systeme immer, sobald Sie den PC-Arbeitsplatz verlassen.
- Klicken Sie auf keine Links, welche von unbekannten Quellen stammen. Fragen Sie ggf. nach, z.B. bei E-Mails.
- Verwenden Sie sichere Zugriffspfade wie HTTPS bzw. VPN f
 ür den Remote-Zugriff auf Ihr PC-System.

2.8.2 Aufbaurichtlinien

Allgemeines

Die Aufbaurichtlinien enthalten Informationen über den störsicheren Aufbau eines SPS-Systems. Es werden die Wege beschrieben, wie Störungen in Ihre Steuerung gelangen können, wie die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) sicher gestellt werden kann und wie bei der Schirmung vorzugehen ist.

Industrielle Sicherheit und Aufbaurichtlinien > Aufbaurichtlinien

Was bedeutet EMV? Unter Elektromagnetischer Verträglichkeit (EMV) versteht man die Fähigkeit eines elektrischen Gerätes, in einer vorgegebenen elektromagnetischen Umgebung fehlerfrei zu funktionieren, ohne vom Umfeld beeinflusst zu werden bzw. das Umfeld in unzulässiger Weise zu beeinflussen.

> Die Komponenten sind für den Einsatz in Industrieumgebungen entwickelt und erfüllen hohe Anforderungen an die EMV. Trotzdem sollten Sie vor der Installation der Komponenten eine EMV-Planung durchführen und mögliche Störquellen in die Betrachtung einbeziehen.

Mögliche Störeinwir-
kungenElektromagnetische Störungen können sich auf unterschiedlichen Pfaden in Ihre Steue-
rung einkoppeln:

- Elektromagnetische Felder (HF-Einkopplung)
- Magnetische Felder mit energietechnischer Frequenz
- Bus-System
- Stromversorgung
- Schutzleiter

Je nach Ausbreitungsmedium (leitungsgebunden oder -ungebunden) und Entfernung zur Störquelle gelangen Störungen über unterschiedliche Kopplungsmechanismen in Ihre Steuerung.

Man unterscheidet:

- galvanische Kopplung
- kapazitive Kopplung
- induktive Kopplung
- Strahlungskopplung

Grundregeln zur Sicherstellung der EMV

Häufig genügt zur Sicherstellung der EMV das Einhalten einiger elementarer Regeln. Beachten Sie beim Aufbau der Steuerung deshalb die folgenden Grundregeln.

- Achten Sie bei der Montage Ihrer Komponenten auf eine gut ausgeführte flächenhafte Massung der inaktiven Metallteile.
 - Stellen Sie eine zentrale Verbindung zwischen der Masse und dem Erde/Schutzleitersystem her.
 - Verbinden Sie alle inaktiven Metallteile großflächig und impedanzarm.
 - Verwenden Sie nach Möglichkeit keine Aluminiumteile. Aluminium oxidiert leicht und ist für die Massung deshalb weniger gut geeignet.
- Achten Sie bei der Verdrahtung auf eine ordnungsgemäße Leitungsführung.
 - Teilen Sie die Verkabelung in Leitungsgruppen ein. (Starkstrom, Stromversorgungs-, Signal- und Datenleitungen).
 - Verlegen Sie Starkstromleitungen und Signal- bzw. Datenleitungen immer in getrennten Kanälen oder Bündeln.
 - Führen Sie Signal- und Datenleitungen möglichst eng an Masseflächen (z.B. Tragholme, Metallschienen, Schrankbleche).
- Achten Sie auf die einwandfreie Befestigung der Leitungsschirme.
 - Datenleitungen sind geschirmt zu verlegen.
 - Analogleitungen sind geschirmt zu verlegen. Bei der Übertragung von Signalen mit kleinen Amplituden kann das einseitige Auflegen des Schirms vorteilhaft sein.
 - Leitungen f
 ür Frequenzumrichter, Servo- und Schrittmotore sind geschirmt zu verlegen.
 - Legen Sie die Leitungsschirme direkt nach dem Schrankeintritt großflächig auf eine Schirm-/Schutzleiterschiene auf, und befestigen Sie die Schirme mit Kabelschellen.
 - Achten Sie darauf, dass die Schirm-/Schutzleiterschiene impedanzarm mit dem Schrank verbunden ist.
 - Verwenden Sie f
 ür geschirmte Datenleitungen metallische oder metallisierte Steckergeh
 äuse.

- Setzen Sie in besonderen Anwendungsfällen spezielle EMV-Maßnahmen ein.
 - Erwägen Sie bei Induktivitäten den Einsatz von Löschgliedern.
 - Beachten Sie, dass bei Einsatz von Leuchtstofflampen sich diese negativ auf Signalleitungen auswirken können.
- Schaffen Sie ein einheitliches Bezugspotenzial und erden Sie nach Möglichkeit alle elektrischen Betriebsmittel.
 - Achten Sie auf den gezielten Einsatz der Erdungsma
 ßnahmen. Das Erden der Steuerung dient als Schutz- und Funktionsma
 ßnahme.
 - Verbinden Sie Anlagenteile und Schränke mit Ihrer SPS sternförmig mit dem Erde/Schutzleitersystem. Sie vermeiden so die Bildung von Erdschleifen.
 - Verlegen Sie bei Potenzialdifferenzen zwischen Anlagenteilen und Schränken ausreichend dimensionierte Potenzialausgleichsleitungen.

Schirmung von Leitungen Elektrische, magnetische oder elektromagnetische Störfelder werden durch eine Schirmung geschwächt; man spricht hier von einer Dämpfung. Über die mit dem Gehäuse leitend verbundene Schirmschiene werden Störströme auf Kabelschirme zur Erde hin abgeleitet. Hierbei ist darauf zu achten, dass die Verbindung zum Schutzleiter impedanzarm ist, da sonst die Störströme selbst zur Störguelle werden.

Bei der Schirmung von Leitungen ist folgendes zu beachten:

- Verwenden Sie möglichst nur Leitungen mit Schirmgeflecht.
- Die Deckungsdichte des Schirmes sollte mehr als 80% betragen.
- In der Regel sollten Sie die Schirme von Leitungen immer beidseitig auflegen. Nur durch den beidseitigen Anschluss der Schirme erreichen Sie eine gute Störunterdrückung im höheren Frequenzbereich. Nur im Ausnahmefall kann der Schirm auch einseitig aufgelegt werden. Dann erreichen Sie jedoch nur eine Dämpfung der niedrigen Frequenzen. Eine einseitige Schirmanbindung kann günstiger sein, wenn:
 - die Verlegung einer Potenzialausgleichsleitung nicht durchgeführt werden kann.
 - Analogsignale (einige mV bzw. μA) übertragen werden.
 - Folienschirme (statische Schirme) verwendet werden.
- Benutzen Sie bei Datenleitungen f
 ür serielle Kopplungen immer metallische oder metallisierte Stecker. Befestigen Sie den Schirm der Datenleitung am Steckergeh
 äuse. Schirm nicht auf den PIN 1 der Steckerleiste auflegen!
- Bei stationärem Betrieb ist es empfehlenswert, das geschirmte Kabel unterbrechungsfrei abzuisolieren und auf die Schirm-/Schutzleiterschiene aufzulegen.
- Benutzen Sie zur Befestigung der Schirmgeflechte Kabelschellen aus Metall. Die Schellen müssen den Schirm großflächig umschließen und guten Kontakt ausüben.
- Legen Sie den Schirm direkt nach Eintritt der Leitung in den Schrank auf eine Schirmschiene auf. Führen Sie den Schirm bis zu Ihrer SPS weiter, legen Sie ihn dort jedoch nicht erneut auf!



VORSICHT!

Bitte bei der Montage beachten!

Bei Potenzialdifferenzen zwischen den Erdungspunkten kann über den beidseitig angeschlossenen Schirm ein Ausgleichsstrom fließen.

Abhilfe: Potenzialausgleichsleitung.

Allgemeine Daten für das System SLIO

2.9 Allgemeine Daten für das System SLIO

Konformität		nrobation
Noniormitat	unu Ap	propation

Konformität		
CE	2014/35/EU	Niederspannungsrichtlinie
	2014/30/EU	EMV-Richtlinie
Approbation		
UL	-	Siehe Technische Daten
Sonstiges		
RoHS	2011/65/EU	Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten

Personenschutz und Geräteschutz				
Schutzart	-	IP20		
Potenzialtrennung				
Zum Feldbus	-	Galvanisch entkoppelt		
Zur Prozessebene	-	Galvanisch entkoppelt		
Isolationsfestigkeit	-	-		
Isolationsspannung gegen Bezugserde				
Eingänge / Ausgänge	-	AC / DC 50V, bei Prüfspannung AC 500V		
Schutzmaßnahmen	-	gegen Kurzschluss		

Umgebungsbedingungen gemäß EN 61131-2				
Klimatisch				
Lagerung /Transport	EN 60068-2-14	-25+70°C		
Betrieb				
Horizontaler Einbau hängend	EN 61131-2	0+60°C		
Horizontaler Einbau liegend	EN 61131-2	0+55°C		
Vertikaler Einbau	EN 61131-2	0+50°C		
Luftfeuchtigkeit	EN 60068-2-30	RH1 (ohne Betauung, relative Feuchte 10 95%)		
Verschmutzung	EN 61131-2	Verschmutzungsgrad 2		
Aufstellhöhe max.	-	2000m		
Mechanisch				
Schwingung	EN 60068-2-6	1g, 9Hz 150Hz		
Schock	EN 60068-2-27	15g, 11ms		

Grundlagen und Montage

Allgemeine Daten für das System SLIO > Einsatz unter erschwerten Betriebsbedingungen

Montagebedingungen			
Einbauort	-	Im Schaltschrank	
Einbaulage	-	Horizontal und vertikal	

EMV	Norm		Bemerkungen
Störaussendung	EN 61000-6-4		Class A (Industriebereich)
Störfestigkeit	Störfestigkeit EN 61000-6-2		Industriebereich
Zone B		EN 61000-4-2	ESD
			8kV bei Luftentladung (Schärfegrad 3),
			4kV bei Kontaktentladung (Schärfegrad 2)
		EN 61000-4-3	HF-Einstrahlung (Gehäuse)
			80MHz 1000MHz, 10V/m, 80% AM (1kHz)
			1,4GHz 2,0GHz, 3V/m, 80% AM (1kHz)
			2GHz 2,7GHz, 1V/m, 80% AM (1kHz)
		EN 61000-4-6	HF-Leitungsgeführt
			150kHz 80MHz, 10V, 80% AM (1kHz)
		EN 61000-4-4	Burst, Schärfegrad 3
		EN 61000-4-5	Surge, Schärfegrad 3 ¹

1) Aufgrund der energiereichen Einzelimpulse ist bei Surge eine angemessene externe Beschaltung mit Blitzschutzelementen wie z.B. Blitzstromableitern und Überspannungsableitern erforderlich.

2.9.1 Einsatz unter erschwerten Betriebsbedingungen



- Ohne zusätzlich schützende Maßnahmen dürfen die Produkte nicht an Orten mit erschwerten Betriebsbedingungen; z.B. durch:
- Staubentwicklung
- chemisch aktive Substanzen (ätzende Dämpfe oder Gase)
- starke elektrische oder magnetische Felder

eingesetzt werden!

3 Hardwarebeschreibung

3.1 Leistungsmerkmale

Eigenschaften

Das Interfacemodul 053-1DN00 ist eine Kopfstation für das System SLIO mit einem DeviceNet-Interface. Über das DeviceNet-Interface können die Eingabedaten gelesen und Ausgabedaten geschrieben, das System parametriert, sowie Updates durchgeführt werden.

- Group 2 only Device
 - benutzt Predefined Connection Set
- Poll only Device
 - keine Betriebsart BIT STROBE
 - keine Betriebsart CHANGE OF STATE
 - Profile Generic Device
- Konfiguration über DIP-Schalter
 - DeviceNet-Adresse (0 ... 63)
 - Übertragungsrate für den DeviceNet-Koppler
- Unterstützung aller Übertragungsraten: 125, 250 und 500kBit/s
- Konfiguration von bis zu 64 Peripherie-Modulen
- max. 255 Byte Ein-/Ausgangsdaten
- Konfiguration der Peripherie-Module erfolgt über einen DeviceNet-Manager wie z.B. RsNetWorx von Allen-Bradley. Zur Parametrierung und zum Auslesen der Diagnosedaten wird der Datentyp SHORT_STRING verwendet. Bitte beachten Sie dass Ihr Konfigurationswerkzeug diesen Datentyp unterstützt.



Bestelldaten

Тур	Bestellnummer	Beschreibung
IM 053DN	053-1DN00	DeviceNet-Koppler für System SLIO

Aufbau > Schnittstellen

3.2 Aufbau

053-1DN00



- Verriegelungshebel Terminal-Modul
- Beschriftungsstreifen Bus-Interface 2 3
- LED-Statusanzeige Bus-Interface 4
 - Beschriftungsstreifen Power-Modul
- 5 LED-Statusanzeige Power-Modul 6 Rückwandbus
- 7 DC 24V Leistungsversorgung
 - Power-Modul

1

8

- DeviceNet-Anschluss Bus-Interface 9
- 10 Entriegelung Power-Modul
- Bus-Interface 11
- 12 Anschlussklemmen Power-Modul
- 13 Adress-Schalter
- 3.2.1 Schnittstellen





VORSICHT!

Bus-Interface und Power-Modul des Bus-Kopplers dürfen nicht voneinander getrennt werden!

Hier dürfen Sie lediglich das Elektronik-Modul tauschen!

PM - Power Modul



Für Drähte mit einem Querschnitt von 0,08mm² bis 1,5mm².

Pos.	Funktion	Тур	Beschreibung
1			nicht belegt
2	DC 24V	E	DC 24V für Leistungsversorgung
3	0V	E	GND für Leistungsversorgung
4	Sys DC 24V	E	DC 24V für Elektronikversorgung
5			nicht belegt
6	DC 24V	E	DC 24V für Leistungsversorgung
7	0V	E	GND für Leistungsversorgung
8	Sys 0V	E	GND für Elektronikversorgung

E: Eingang

Schnittstelle für DeviceNet-Kommunikation

- Der Anschluss an DeviceNet erfolgt über eine 5polige Buchse vom Typ Open Style Connector.
- Die Belegung der Kontakte ist auch auf der Front am Modulgehäuse aufgedruckt.
- An Pin 3 (DR) ist der Schirm aufzulegen. Dieser ist an einer Stelle im Netzwerk zu erden.
- Einen passenden Stecker erhalten Sie von Yaskawa unter der Best.-Nr. 000-0DN00.
- Optional können Busteilnehmer über eine externe DC 24V Spannungsversorgung versorgt werden.
- Der Bus ist an beiden Enden mit 120Ω abzuschießen.



Aufbau > Adress-Schalter

3.2.2 Adress-Schalter

Übersicht

Der Adress-Schalter dient für folgende Einstellungen:

- Übertragungsrate
- DeviceNet-Adresse
- Automatische Modulkonfiguration
- Update-Modus f
 ür Firmwareupdate



Änderungen der Übertragungsrate bzw. der DeviceNet-Adresse werden erst nach PowerON oder einem automatischen Reset wirksam. Änderungen im normalen Betrieb werden nicht erkannt!

Einstellungen



Übertragungsrate

Nr.	Beschreibung	Beispiel	
		Zustand	
1	Konfiguration	1	Übertragungsrate:
2	Übertragungsrate 125kBit/s	0	250kBlt/s
3	Übertragungsrate 250kBit/s	1	
4	Übertragungsrate 500kBit/s	0	
5	-	-	
6	-	-	
7	-	-	
8	-	-	

DeviceNet-Adresse

Nr.	Beschreibung	Beispiel	
		Zustand	
1	Konfiguration	0	1+2+32=35
2	2 ⁰ = 1	1	Adresse: 35
3	2 ¹ = 2	1	
4	$2^2 = 4$	0	
5	2 ³ = 8	0	
6	2 ⁴ = 16	0	
7	2 ⁵ = 32	1	
8	Autokonfiguration	0 / 1	

Autokonfiguration

- Mit Autokonfiguration = "1" wird beim Aufstarten automatisch die Modul-Konfiguration ohne Bestätigung vom Engineering-Tool übernommen.
- Wird die Autokonfiguration nach dem Aufstarten des Kopplers wieder deaktiviert "0", wird die aktuelle Modulkonfiguration fix gespeichert.

Aufbau > LEDs

Update-Modus für Firmwareupdate

Nr.	Beschreibung	Zustand
1	Konfiguration	1
2	-	0
3	-	0
4	-	0
5	-	0
6	-	0
7	Update-Modus	1
8	-	-

3.2.3 LEDs LEDs Power-Modul



PWR IO	PWR	PF	Beschreibung
grün	📕 grün	rot	
	Х		Leistungsversorgung OK
			Elektronikversorgung OK
Х	Х		Sicherung Elektronikversorgung defekt
nicht relev	vant: X		

Statusanzeige Bus-Interface

PWR — SF —	
RD — BA —	

LED		Beschreibung
PWR	grün	Bus-Interface wird mit Spannung versorgt
SF	rot	Fehler am DeviceNet oder am System SLIO Bus
RD	grün	Status System SLIO Bus
BA	gelb	Status DeviceNet
🌣 Kap. 4.4 "Statusanzeige - Diagnose" Seite 60		

Technische Daten

3.3 Technische Daten

Artikelnr.	053-1DN00
Bezeichnung	IM 053DN
Modulkennung	-
Technische Daten Stromversorgung	
Versorgungsspannung (Nennwert)	DC 24 V
Versorgungsspannung (zulässiger Bereich)	DC 20,428,8 V
Verpolschutz	\checkmark
Stromaufnahme (im Leerlauf)	90 mA
Stromaufnahme (Nennwert)	0,95 A
Einschaltstrom	3,9 A
l²t	0,14 A²s
max. Stromabgabe am Rückwandbus	3 A
max. Stromabgabe Lastversorgung	10 A
Verlustleistung	3 W
Status, Alarm, Diagnosen	
Statusanzeige	ja
Alarme	-
Prozessalarm	-
Diagnosealarm	-
Diagnosefunktion	-
Diagnoseinformation auslesbar	möglich
Versorgungsspannungsanzeige	grüne LED
Wartungsanzeige	-
Sammelfehleranzeige	rote SF-LED
Kanalfehleranzeige	keine
Ausbau	
Baugruppenträger max.	1
Baugruppen je Baugruppenträger	64
Anzahl Digitalbaugruppen, max.	64
Anzahl Analogbaugruppen, max.	64
Kommunikation	
Feldbus	DeviceNet
Physik	CAN
Anschluss	5poliger Open Style Connector
Topologie	Linearer Bus mit Busabschluss an beiden Enden
Potenzialgetrennt	\checkmark

Hardwarebeschreibung

Technische Daten

Artikelnr.	053-1DN00
Teilnehmeranzahl, max.	64
Teilnehmeradresse	0 - 63
Übertragungsgeschwindigkeit, min.	125 kbit/s
Übertragungsgeschwindigkeit, max.	500 kbit/s
Adressbereich Eingänge, max.	256 Byte
Adressbereich Ausgänge, max.	256 Byte
Anzahl TxPDOs, max.	-
Anzahl RxPDOs, max.	-
Datengrößen	
Eingangsbytes	-
Ausgangsbytes	-
Parameterbytes	-
Diagnosebytes	-
Gehäuse	
Material	PPE / PPE GF10
Befestigung	Profilschiene 35mm
Mechanische Daten	
Abmessungen (BxHxT)	48,5 mm x 109 mm x 76,5 mm
Gewicht Netto	152,5 g
Gewicht inklusive Zubehör	160 g
Gewicht Brutto	177,5 g
Umgebungsbedingungen	
Betriebstemperatur	0 °C bis 60 °C
Lagertemperatur	-25 °C bis 70 °C
Zertifizierungen	
Zertifizierung nach UL	ja
Zertifizierung nach KC	ja

4 Einsatz

4.1 Grundlagen DeviceNet

DeviceNet ist ein offenes Low-End-Netzwerk, das auf der CAN-Bus-Physik basiert. Zusätzlich wird über den Bus die DC 24V Stromversorgung mitgeführt. Über DeviceNet können Sie direkte Verbindungen zwischen einfachen Industriegeräten wie Sensoren und Schaltern und technisch hochentwickelten Geräten wie Frequenzumformern und Bar-Code-Lesegeräten zu ihrem Steuerungssystem herstellen. Diese direkte Anbindung ermöglicht eine bessere Kommunikation zwischen den Geräten, sowie wichtige Diagnosemöglichkeiten auf Geräteebene.

- DeviceNet ist ein offener Gerätenetzwerk-Standard, der das Anwenderprofil f
 ür den Bereich industrieller Echtzeitsysteme erf
 üllt.
- Die Spezifikation und das Protokoll sind offen. Die Spezifikation besitzt und verwaltet die unabhängige Anbieterorganisation "Open DeviceNet Vendor Association" ODVA.
- Hier werden auch standardisierte Geräteprofile erstellt, die eine logische Austauschbarkeit unter einfachen Geräten desselben Gerätetyps ermöglichen.
- Im Gegensatz zum klassischen Quelle-Ziel-Modell verwendet DeviceNet das moderne Produzenten/Konsumenten-Modell, das Datenpakete mit Identifier-Feldern zur Identifizierung der beigefügten Daten erfordert.
- Dies erlaubt mehrere Prioritätsebenen, eine effizientere Übertragung von E/A-Daten und mehrere Datenkonsumenten.
- Ein sendewilliges Gerät produziert die Daten mit einem Identifier auf dem Netzwerk. Alle Geräte, die Daten benötigen, hören auf Meldungen. Erkennen Geräte einen geeigneten Identifier, agieren sie und konsumieren somit die Daten.
- Uber DeviceNet werden zwei Arten von Meldungen transportiert:
 - E/A-Meldungen

Meldungen für zeitkritische und steuerungsorientierte Daten, die in einzelnen oder mehrfachen Verbindungen ausgetauscht werden und Identifier mit hoher Priorität verwenden.

- Explizite Meldungen
 Hiermit werden Mehrzweck-Punkt-zu-Punkt-Kommunikationspfade zwischen zwei Geräten aufgebaut. Diese kommen bei der Konfiguration der Netzkoppler und bei Diagnosen zum Einsatz. Hierfür werden in der Regel Identifier mit niedriger Priorität verwendet.
 - Bei Meldungen, die länger als 8Byte sind, tritt der Fragmentierungsdienst in Kraft. Regeln für Master/Slave-, Peer-to-Peer- und Multi-Master-Anschaltungen werden ebenfalls bereitgestellt.

Übertragungsmedium

- DeviceNet verwendet als Übertragungsmedium eine abgeschirmte Fünfdrahtleitung. Da DeviceNet mit Spannungsdifferenzen arbeitet, ist dieses System unempfindlicher gegenüber Störeinflüssen als eine Spannungs- oder Stromschnittstelle.
- Signale und Stromversorgung laufen über das Netzwerkkabel. Dies ermöglicht den Anschluss von netzwerkversorgten und von Komponenten mit eigener Stromversorgung. Auch lassen sich auf diese Weise redundante Stromversorgungen in das Netzwerk einkoppeln, die bei Bedarf die Stromversorgung sicherstellen.
- DeviceNet verwendet eine Stammleitungs-/Stichleitungs-Topologie mit bis zu 64 Netzknoten. Die maximale Länge beträgt entweder 500m bei 125kBit/s, 250m bei 250kBit/s oder 100m bei 500kBit/s.
- Die Stichleitungen können bis zu 6m lang sein, wobei der Gesamtumfang aller Stichleitungen von der Übertragungsrate abhängt.
- Netzknoten können ohne Unterbrechung des Netzwerks entfernt oder hinzugefügt werden. Es wird automatisch erkannt, ob ein Teilnehmer ausgefallen oder neu am Netz ist.

Buszugriffsverfahren	 DeviceNet arbeitet nach dem Verfahren Carrier-Sense Multiple Access (CSMA), d.h. jeder Teilnehmer ist bezüglich des Buszugriffs gleichberechtigt und kann auf den Bus zugreifen, sobald dieser frei ist (zufälliger Buszugriff). Der Nachrichtenaustausch ist nachrichtenbezogen und nicht teilnehmerbezogen. Jede Nachricht ist mit einem priorisierenden Identifier eindeutig gekennzeichnet. Es kann immer nur ein Teilnehmer für seine Nachricht den Bus belegen. Die Buszugriffssteuerung bei DeviceNet geschieht mit Hilfe der zerstörungsfreien, bitweisen Arbitrierung. Hierbei bedeutet zerstörungsfrei, dass der Gewinner der Arbitrierung sein Telegramm nicht erneut senden muss. Beim gleichzeitigen Mehrfachzugriff von Teilnehmern auf den Bus wird automatisch der wichtigste Teilnehmer ausgewählt. Erkennt ein sendebereiter Teilnehmer, dass der Bus belegt ist, so wird sein Sendewunsch bis zum Ende der aktuellen Übertragung verzögert.
Adressierung	 Alle Teilnehmer am Bus müssen eindeutig über eine ID-Adresse identifizierbar sein. Jedes DeviceNet-Gerät besitzt eine Möglichkeit zur Adresseinstellung.
EDS-Datei	Von Yaskawa erhalten Sie für den DeviceNet-Koppler eine EDS-Datei. Diese Datei finden Sie für System SLIO im <i>"Download Center"</i> von <u>www.yaskawa.eu.com</u> unter <i>"EDS 053-1DN00"</i> . Installieren Sie die EDS-Datei in Ihrem Projektiertool. Nähere Hinweise zur Installation der EDS-Datei finden Sie im Handbuch zu Ihrem Projektiertool.

Zugriff auf das System SLIO > Übersicht

4.2 Zugriff auf das System SLIO

4.2.1 Übersicht



Angaben zur Belegung der Bereiche finden Sie in der Beschreibung zu dem entsprechenden System SLIO Modul.

Nachfolgend wird der Zugriff unter DeviceNet auf E/A-Bereich, Parameter- und Diagnose-



Bitte beachten Sie, dass die System SLIO Power- und Klemmen-Module keine Typ-Kennung besitzen. Diese können vom DeviceNet-Koppler nicht erkannt werden und werden somit nicht berücksichtigt. Im Weiteren werden die Steckplätze innerhalb von DeviceNet als DeviceNet-Slot bezeichnet. Die Zählung beginnt immer bei 1.

Hinweis zur Übernahme der Modulkonfiguration

Sofern Sie keinen DeviceNet-Scanner von Allen-Bradley einsetzen, sollten Sie solange Sie die System SLIO Modulkonfiguration ändern, die Autokonfiguration aktivieren. Zur Aktivierung der Autokonfiguration stellen Sie vor dem Einschalten der Spannungsversorgung am Adress-Schalter den DIP-Schalter A auf "1". Zur fixen Speicherung einer Modulkonfiguration stellen Sie den DIP-Schalter A auf "0".

Bei Einsatz in Verbindung mit einem DeviceNet-Scanner von Allen-Bradley müssen Sie bei Änderung der Modulkonfiguration mit einer der folgenden Aktionen den Koppler anweisen, die neue Konfiguration zu übernehmen, da dieser ansonsten einen Fehler meldet:

- Lesen des Devicenamen eines gesteckten Moduls (Class Code 101 ... 164, Instance 1)
- Lesen bzw. Schreiben eines Parametersatzes eines gesteckten Moduls (Class Code 101 ... 164, Instance 20)

EDS-Datei Von Yaskawa erhalten Sie für den DeviceNet-Koppler eine EDS-Datei. Diese Datei finden Sie für System SLIO im *"Download Center"* von <u>www.yaskawa.eu.com</u> unter *"EDS 053-1DN00"*. Installieren Sie die EDS-Datei in Ihrem Projektiertool. Nähere Hinweise zur Installation der EDS-Datei finden Sie im Handbuch zu Ihrem Projektiertool.

EDS-Dateiname	Verwendung		
Maximale Anzahl Diagnosedaten - langsam			
VIPA-053-1DN00_16-ext	- unterstützt maximal 16 System SLIO Module		
VIPA-053-1DN00_32-ext	- unterstützt maximal 32 System SLIO Module		
VIPA-053-1DN00_64-ext	- unterstützt maximal 64 System SLIO Module		
Eingeschränkte Diagnose - DeviceName, Parameter, Diagnostics - schnell			
VIPA-053-1DN00_16	- unterstützt maximal 16 System SLIO Module		
VIPA-053-1DN00_32	- unterstützt maximal 32 System SLIO Module		
VIPA-053-1DN00_64	- unterstützt maximal 64 System SLIO Module		

4.2.2 Zugriff auf den E/A-Bereich

- Der DeviceNet-Koppler ermittelt automatisch die am System SLIO Bus gesteckten Module und generiert hieraus die Anzahl der Ein- und Ausgangsbytes.
- Bei der Konfiguration des DeviceNet-Scanner ist die jeweilige Gesamtlänge der Einbzw. Ausgabe-Daten anzugeben. Informationen zur E/A-Belegung eines Moduls finden Sie im entsprechenden Handbuch.
- Die Position (Offset) der Ein- bzw. Ausgabe-Bytes innerhalb der Ein- bzw. Ausgabedaten ergibt sich aus der Reihenfolge der Module (DeviceNet-Slot 1 ... 64).
- Mittels der im DeviceNet-Scanner für den Bus-Koppler eingestellten Basisadresse können Sie über den entsprechenden Offset auf die Ein- bzw. Ausgabe-Daten zugreifen.
- Im Betrieb liest der DeviceNet-Koppler zyklisch die Eingabedaten der Peripheriemodule und hält den jeweils letzten Stand für den DeviceNet-Scanner vor.
- Ausgabedaten, welche der DeviceNet-Koppler direkt vom DeviceNet-Scanner erhalten hat, werden direkt an die Module weitergeleitet, sobald diese über DeviceNet empfangen wurden.

DeviceNet-Scanner (Master) konfigurieren

- 1. Schalten Sie die Spannungsversorgung des DeviceNet-Kopplers aus und stellen Sie die Übertragungsrate und die DeviceNet-Adresse ein. ♦ Kap. 4.3 "Übertragungsrate und DeviceNet-Adresse" Seite 58
- 2. Starten Sie Ihr Konfigurations-Tool für den DeviceNet-Scanner.
- 3. Stellen Sie im DeviceNet-Scanner die Verbindungsart "POLL IO" ein.
- **4.** Geben Sie die Anzahl der Ein- und Ausgabedaten an:
 - Anzahl Eingabedaten: Produced connection size
 - Anzahl Ausgabedaten: Consumed connection size
- **5.** Geben Sie eine Basis-Adresse für die Ein- bzw. Ausgabedaten an (Mapping).
- 6. Aktivieren Sie den System SLIO DeviceNet-Koppler IM 053DN in der Scan-Liste.
- 7. Starten Sie den DeviceNet-Scanner.
 - ⇒ Nach der Konfiguration des DeviceNet-Scanners können die Ein- und Ausgabe-Module unter den konfigurierten Adressen angesprochen werden.

Zugriff auf das System SLIO > Zugriff auf Parameterdaten

4.2.3 Zugriff auf Parameterdaten

Mit Ihrem Konfigurations-Tool haben Sie auch die Möglichkeit Ihre System SLIO Module zu parametrieren. Hierzu muss sich Ihr DeviceNet-Koppler aktiv am Bus befinden. Zur Parametrierung und zum Auslesen der Diagnosedaten wird der Datentyp SHORT_STRING verwendet. Bitte beachten Sie dass Ihr Konfigurationswerkzeug diesen Datentyp unterstützt. In Ihrem Konfigurations-Tool können Sie über den entsprechenden DeviceNet-Slot Ihr Modul in Form einer Zeichenkette parametrieren. Sie können auch die aktuellen Parameter aus den Modulen in Ihr Konfigurations-Tool übertragen, entsprechend anpassen und wieder zurückschreiben.

Regeln für die Parametrierung

- Jeder DeviceNet-Slot ist einzeln mit einer Zeichenkette zu parametrieren.
- Innerhalb der Zeichenkette besteht jeder Parameter aus einem Typ mit angehängtem Wert.
- Die Parameter untereinander sind durch ein Leerzeichen zu trennen.
- Es werden ausschließlich Parameter in Kleinschreibung unterstützt.

Abhängig vom Typ können Sie hexadezimale, dezimal oder binäre Werte als Parameter angeben:

Тур	Bedeutung	Wert als	Wertebereich	Zeichenkette	Zahlen-Beispiel
х	1Byte	hexadezimal	00h FFh	xhh	xA2
2x	2Byte	hexadezimal	0000h FFFFh	2xhhhh	2x7FFF
4x	4Byte	hexadezimal	00000000h FFFFFFFh	4xhhhhhhhh	4x7FFF80C0
+	1Byte	dezimal positiv	0 255	+ddd	+255
2+	2Byte	dezimal positiv	0 65535	2+ddddd	2+65535
4+	4Byte	dezimal positiv	0 4294967295	4+ddddddddd	4+4294967295
-	1Byte	dezimal negativ	-1281	-ddd	-128
2-	2Byte	dezimal negativ	-327681	2-ddddd	2-32768
4-	4Byte	dezimal negativ	-21474836481	4-ddddddddd	4-2147483648
b	1Byte	binär	00000000 11111111	bbbbbbbbb	b10100101

Beispiel

Das Analog-Modul 031-1BB90 besitzt 18Byte Parameterdaten. Für die Parametrierung mit den Defaultwerten ergibt sich hier folgende Zeichenkette:

x00 x00 x00 x00 x00 x02 xC1 x02 2x7FFF 2x8000 xC1 x02 2x7FFF 2x8000



Sobald die Parameterdaten nicht zum Hardwareaufbau passen, geht der IM 053DN in einen Fehlerzustand über und signalisiert dies über seine Status-LEDs.

Systembedingt werden Module, welche noch nicht parametriert sind, automatisch mit ihren Default-Parametern versorgt, sobald Sie einen Lesezugriff aus Ihrem Konfigurations-Tool ausführen.

4.2.4 Zugriff auf Diagnosedaten

Der IM 053DN unterstützt ausschließlich passive Diagnose, d.h. für die Diagnose ist keine Alarmaktivierung auf Modulseite erforderlich. Sie müssen die Diagnose selbst anfordern. Gehen Sie hierzu in Ihr Konfigurations-Tool und wählen Sie die Diagnosedaten des entsprechenden DeviceNet-Slots an. Daraufhin werden Ihnen alle Diagnosedaten des Moduls als Byte-Folge angezeigt. Nähere Informationen zum Aufbau der Diagnosedaten finden Sie in der Beschreibung zu dem entsprechenden System SLIO Modul.

Zugriff auf Firmwareinfor-	Sofern dies Ihr Konfigurations-Tool unterstützt, können Sie über den entsprechenden
mationen	DeviceNet-Slot nähere Informationen zum Versions-Stand Ihres System SLIO erhalten.

System SLIO DeviceNet-Koppler - Class Code: 100 (64h)

Nr.	Name	Information	Format	Beispiel
1	DeviceName	Gerätename	String	053-1DN00
2	HwVersion	HW-Ausgabestand	String	02
3	SwVersion	SW-Ausgabestand	String	V101
4	SerialNumber	Seriennummer	Unsigned32, String	00000205
5	FpgaVersion	FPGA-Version	Unsigned16, String	V208
6	MxFile	MX-File	String	MX000053.101
7	ProductVersion	Produkt-Version	String	01V01.00
8	OrderCode	BestNr.	String	053-1DN00

System SLIO Modul - Class Code: Slot 1: 101 (65h), Slot 2: 102 (66h), ... , Slot 64: 164 (A4h)

Nr.	Name	Information	Format	Beispiel
1	DeviceName	Gerätename	String	032-1BD40
2	HwVersion	HW-Ausgabestand	String	21
3	SwVersion	SW-Ausgabestand	String	V202
4	SerialNumber	Seriennummer	Unsigned32, String	00001143
5	FpgaVersion	FPGA-Version	Unsigned16, String	V208
6	MxFile	MX-File	String	MX000028.130
7	ProductVersion	Produkt-Version	String	01V31.001
8	OrderCode	BestNr.	String	032-1BD40
20	Parameter	Parameterdaten	String	x00 x00 x31 x31 x31 x31
21	Diagnostics	Diagnosedaten	String	x00 x15 x00 x00 x73 x08 x04 x00 x00 x00 x00 x00 x00 x00 x00 x00 4x000020EB

Übertragungsrate und DeviceNet-Adresse > Übertragungsrate einstellen

4.3 Übertragungsrate und DeviceNet-Adresse

Übersicht

Sie haben die Möglichkeit, bei ausgeschalteter Spannungsversorgung die Übertragungsrate bzw. die DeviceNet-Adresse einzustellen und diese durch Einschalten der Spannungsversorgung an das Modul zu übergeben.



Änderungen der Übertragungsrate bzw. der DeviceNet-Adresse werden erst nach PowerON oder einem automatischen Reset wirksam. Änderungen im normalen Betrieb werden nicht erkannt!

4.3.1 Übertragungsrate einstellen

Vorgehensweise

Alle am Bus angeschlossenen Teilnehmer kommunizieren mit der gleichen Übertragungsrate. Nach folgender Vorgehensweise können Sie über den Adress-Schalter eine gewünschte Übertragungsrate vorgeben:

- 1. Schalten Sie die Spannungsversorgung aus.
- 2. Stellen Sie Schalter 1 auf "1" (Konfiguration).
- 3. Stellen Sie über Schalter 2 ... 4 die Übertragungsrate ein.
- **4.** Schalten Sie die Spannungsversorgung ein.
 - ⇒ Die eingestellte Übertragungsrate wird im EEPROM gespeichert. Ihr DeviceNet-Koppler ist nun auf die gewünschte Baudrate eingestellt.

LED-Anzeige (RD, SF): Bei erfolgreicher Speicherung leuchtet die RD-LED (grün). Bei falsch eingestellter Übertragungsrate leuchtet die SF-LED (rot).

Pos.	Beschreibung	Beispiel	
		Zustand	Beschreibung
1	Konfiguration	1	Übertragungsrate:
2	Übertragungsrate 125kBit/s	0	250kBit/s
3	Übertragungsrate 250kBit/s	1	
4	Übertragungsrate 500kBit/s	0	
5	-	-	
6	-	-	
7	-	-	
8	nicht belegt	-	



4.3.2 DeviceNet-Adresse einstellen

Vorgehensweise

Alle am Bus angeschlossenen Teilnehmer müssen eindeutig über eine DeviceNet-Adresse identifizierbar sein. Nach folgender Vorgehensweise können Sie über den Adress-Schalter eine gewünschte DeviceNet-Adresse vorgeben:

- **1.** Schalten Sie die Spannungsversorgung aus.
- 2. Stellen Sie Schalter 1 auf "0" (Adresse).
- 3. Stellen Sie über Schalter 2 ... 7 binär die DeviceNet-Adresse ein.
- **<u>4.</u>** Schalten Sie die Spannungsversorgung ein.
 - ⇒ Die eingestellte DeviceNet-Adresse wird übernommen und im RAM abgelegt.

Bitte beachten Sie, dass eine DeviceNet-Adresse nur einmal im System

vorhanden sein darf und zwischen 0 ... 63 liegen muss!

LED-Anzeige (SF): Bei einer falschen oder bereits vorhanden Adresse leuchtet nach PowerON die SF-LED (rot).

C --1 1 --2 2 --3 4 --4 8 --5 16 --6 32 --7 A --8

1 0

Pos.	Beschreibung	Beispiel	
		Zustand	Beschreibung
1	Konfiguration	0	1+2+32=35
2	2 ⁰ = 1	1	Adresse: 35
3	2 ¹ = 2	1	
4	$2^2 = 4$	0	
5	2 ³ = 8	0	
6	2 ⁴ = 16	0	
7	2 ⁵ = 32	1	
8	Autokonfiguration	0 / 1	

Autokonfiguration

- Mit Autokonfiguration = "1" wird beim Aufstarten automatisch die Modul-Konfiguration ohne Bestätigung vom Engineering-Tool übernommen.
- Wird die Autokonfiguration nach dem Aufstarten des Kopplers wieder deaktiviert "0", wird die aktuelle Modulkonfiguration fix gespeichert.

Statusanzeige - Diagnose

4.4 Statusanzeige - Diagnose

Allgemeines

Die eingebauten LEDs zur Statusanzeige erlauben eine umfassende Diagnose sowohl beim PowerON-Vorgang, als auch während des Betriebs. Entscheidend für die Diagnose ist die Kombination der verschiedenen LEDs und der aktuelle Betriebsmodus. Hierbei beziehen sich die RD-LED auf den System SLIO Rückwandbus und die BA-LED auf den DeviceNet-Bus.

LED-Anzeigen

SF	RD	BA	Bedeutung
rot	grün	<mark></mark> gelb	
			Ungültige Schalterstellung am Adress-Schalter
			Übertragungsrate wurde erfolgreich übernommen
B	B	B	Firmware-Update läuft
			Firmware-Update erfolgreich beendet
E			Firmware-Update mit Fehler beendet
			 EDS-Datei fehlerhaft Übertragungsfehler Flash-Fehler
Х	Х		Feldbus ist offline
			 keine DC 24V am Feldbus-Stecker kein weiterer Teilnehmer am Feldbus
Х	Х	ИВ	Feldbus bereit
			Keine Verbindung aufgebaut
Х	Х		Feldbus verbunden
	Х		Fehler Feldbus
			Feldbus-Adresse existiert schonKommunikations-Fehler am Feldbus
	Х	ИВ	Inaktivitätsüberwachung
			Verbindung wurde wegen Inaktivität abgebaut
Х	В	Х	System SLIO Bus bereit, Ausgänge inaktiv
Х		Х	System SLIO Bus aktiv
	E	Х	Zugriffsfehler auf System SLIO Bus
E	E	Х	Konfigurationsfehler System SLIO Bus
			 Die Anzahl gesteckter und projektierter Module ist unterschiedlich. Der Modul-Typ mindestens eines gesteckten Moduls weicht vom parametrierten Modul-Typ ab.
B	E	E	Gerätefehler / Interner Fehler - Kontaktieren Sie bitte den Yaskawa-Service!

nicht relevant: X

Blinkcode *B* bei einer Periodendauer von 1s: 0000

Blinkcode E (Error) bei einer Periodendauer von 2s: 000000