VIPA Zubehör

Teleservice-Modul | 900-2C610 | Handbuch

HB39D_TM | RD_900-2C610 | Rev. 13/28 Juli 2013



Copyright © VIPA GmbH. All Rights Reserved.

Dieses Dokument enthält geschützte Informationen von VIPA und darf außer in Übereinstimmung mit anwendbaren Vereinbarungen weder offengelegt noch benutzt werden.

Dieses Material ist durch Urheberrechtsgesetze geschützt. Ohne schriftliches Einverständnis von VIPA und dem Besitzer dieses Materials darf dieses Material weder reproduziert, verteilt, noch in keiner Form von keiner Einheit (sowohl VIPA-intern als auch -extern) geändert werden, es sei denn in Übereinstimmung mit anwendbaren Vereinbarungen, Verträgen oder Lizenzen.

Zur Genehmigung von Vervielfältigung oder Verteilung wenden Sie sich bitte an: VIPA, Gesellschaft für Visualisierung und Prozessautomatisierung mbH Ohmstraße 4, D-91074 Herzogenaurach, Germany Tel.: +49 (91 32) 744 -0 Fax.: +49 9132 744 1864 EMail: info@vipa.de http://www.vipa.com

Hinweis

Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die in diesem Dokument enthaltenen Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vollständig und richtig sind. Das Recht auf Änderungen der Informationen bleibt jedoch vorbehalten.

Die vorliegende Kundendokumentation beschreibt alle heute bekannten Hardware-Einheiten und Funktionen. Es ist möglich, dass Einheiten beschrieben sind, die beim Kunden nicht vorhanden sind. Der genaue Lieferumfang ist im jeweiligen Kaufvertrag beschrieben.

EG-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt VIPA GmbH, dass die Produkte und Systeme mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften übereinstimmen.

Die Übereinstimmung ist durch CE-Zeichen gekennzeichnet.

Informationen zur Konformitätserklärung

Für weitere Informationen zur CE-Kennzeichnung und Konformitätserklärung wenden Sie sich bitte an Ihre Landesvertretung der VIPA GmbH.

Warenzeichen

VIPA, SLIO, System 100V, System 200V, System 300V, System 300S, System 400V, System 500S und Commander Compact sind eingetragene Warenzeichen der VIPA Gesellschaft für Visualisierung und Prozessautomatisierung mbH.

SPEED7 ist ein eingetragenes Warenzeichen der profichip GmbH.

SIMATIC, STEP, SINEC, TIA Portal, S7-300 und S7-400 sind eingetragene Warenzeichen der Siemens AG.

Microsoft und Windows sind eingetragene Warenzeichen von Microsoft Inc., USA.

Portable Document Format (PDF) und Postscript sind eingetragene Warenzeichen von Adobe Systems, Inc.

Alle anderen erwähnten Firmennamen und Logos sowie Marken- oder Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer.

Dokument-Support

Wenden Sie sich an Ihre Landesvertretung der VIPA GmbH, wenn Sie Fehler anzeigen oder inhaltliche Fragen zu diesem Dokument stellen möchten. Ist eine solche Stelle nicht erreichbar, können Sie VIPA über folgenden Kontakt erreichen:

VIPA GmbH, Ohmstraße 4, 91074 Herzogenaurach, Germany

Telefax: +49 9132 744 1204 EMail: documentation@vipa.de

Technischer Support

Wenden Sie sich an Ihre Landesvertretung der VIPA GmbH, wenn Sie Probleme mit dem Produkt haben oder Fragen zum Produkt stellen möchten. Ist eine solche Stelle nicht erreichbar, können Sie VIPA über folgenden Kontakt erreichen:

VIPA GmbH, Ohmstraße 4, 91074 Herzogenaurach, Germany

Telefon: +49 9132 744 1150 (Hotline) EMail: support@vipa.de

Inhaltsverzeichnis

Über dieses Handbuch	1
Sicherheitshinweise	2
Teil 1 Montage und Aufbaurichtlinien	1-1
Sicherheitshinweise für den Benutzer	1-2
Einbaumaße	1-3
Montage	1-4
Verdrahtung	
Aufbaurichtlinien	1-7
Teil 2 Hardwarebeschreibung	2-1
Leistungsmerkmale	2-2
Aufbau	2-3
Technische Daten	2-8
Teil 3 Einsatz	3-1
Schnelleinstieg	
Montage	
Verdrahtung	3-6
TM - Konfiguration - eBuddy	
TM - Reset	3-13
TM - Web-Seite	3-14
TM - SPS-Anbindung	3-15
TM - Projektintegration - PG/PC-Schnittstelle via NetPro	3-18
TM - Projektintegration - PG/PC-Schnittstelle via eVCOM	3-23
VPN-Verbindung - Talk2M	3-25
VPN-Verbindung - PC-Talk2M	3-27
VPN-Verbindung - TM-Talk2M über DSL/LAN	3-31

Über dieses Handbuch

Wichtiger Hinweis Die Informationen in diesem Handbuch sollen Ihnen den Einstieg in die Fernwartung einer VIPA-SPS vereinfachen. Nähere Informationen hierzu finden Sie in deutscher und englischer Sprache unter:

support.ewon.biz www.ewon-online.de

Dieses Teleservice-Modul (TM-C) von VIPA ist baugleich zum Modul "eWON COSY WEC51460".

Überblick Teil 1: Montage und Aufbaurichtlinien

In diesem Teil finden Sie alle Informationen, die für den Aufbau und die Montage eines Teleservice-Moduls (TM) erforderlich sind.

Teil 2: Hardwarebeschreibung

In diesem Kapitel wird näher auf die Hardware-Komponenten des Teleservice-Moduls (TM) eingegangen.

Mit den technischen Daten endet das Kapitel.

Teil 3: Einsatz

Dieser Teil befasst sich mit dem Einsatz des Teleservice-Moduls (TM) von VIPA in Verbindung mit einer SPS. Mit dem Schnelleinstieg erhalten Sie einen Überblick über die Einsatzmöglichkeiten des Moduls. Ein weiterer Bestandteil des Kapitels ist die Konfiguration des TMs über die integrierte Web-Seite.

Mit den Möglichkeiten zur SPS-Anbindung und Projektintegration wird das Kapitel fortgesetzt.

Das Kapitel endet mit der Beschreibung der Kommunikation über VPN.

Zielsetzung und Inhalt	Das Handbuch beschreibt das Teleservice-Modul TM-C Router von VIPA. Beschrieben wird Aufbau, Projektierung und Anwendung.		
	Dieses Handbuch ist Bestandteil des Dokumentationspakets mit der BestNr.: VIPA HB39D TM und ist gültig für:		
	Produkt	BestNr.	ab Stand: TM-FW
	TM-C Router	VIPA 900-2C610	5.6
Zielgruppe	Das Handbuch ist geschrieben für Anwender mit Grundkenntnissen in der Automatisierungstechnik.		
Aufbau des Handbuchs	Das Handbuch ist in Kapitel gegliedert. Jedes Kapitel beschreibt eine abgeschlossene Thematik.		
Orientierung im Dokument	 Als Orientierungshilfe stehen im Handbuch zur Verfügung: Gesamt-Inhaltsverzeichnis am Anfang des Handbuchs Übersicht der beschriebenen Themen am Anfang jedes Kapitels 		
Verfügbarkeit	 Das Handbuch ist verfügbar in: gedruckter Form auf Papier in elektronischer Form als PDF-Datei (Adobe Acrobat Reader) 		
Piktogramme Signalwörter	Besonders wichtige Textteile sind mit folgenden Piktogrammen und Signalworten ausgezeichnet:		
$\underline{\wedge}$	Gefahr! Unmittelbar drohende oder mögliche Gefahr. Personenschäden sind möglich.		
\bigwedge	Achtung! Bei Nichtbefolgen sind Sachschäden möglich.		
	Hinweis! Zusätzliche Informationen und nützliche Tipps		

Sicherheitshinweise

Bestimmungsgemäße Verwendung Das Teleservice-Modul ist konstruiert und gefertigt für:

- Kommunikation und Prozesskontrolle
- Allgemeine Steuerungs- und Automatisierungsaufgaben
- den industriellen Einsatz
- den Betrieb innerhalb der in den technischen Daten spezifizierten Umgebungsbedingungen
- den Einbau in einen Schaltschrank



Gefahr!

Das Gerät ist nicht zugelassen für den Einsatz

• in explosionsgefährdeten Umgebungen (EX-Zone)

Dokumentation

Handbuch zugänglich machen für alle Mitarbeiter in

- Projektierung
- Installation
- Inbetriebnahme
- Betrieb



Vor Inbetriebnahme und Betrieb der in diesem Handbuch beschriebenen Komponenten unbedingt beachten:

- Änderungen am Automatisierungssystem nur im spannungslosen Zustand vornehmen!
- Anschluss und Änderung nur durch ausgebildetes Elektro-Fachpersonal
- Nationale Vorschriften und Richtlinien im jeweiligen Verwenderland beachten und einhalten (Installation, Schutzmaßnahmen, EMV ...)

Entsorgung Zur Entsorgung des Geräts nationale Vorschriften beachten!

Teil 1 Montage und Aufbaurichtlinien

Überblick In diesem Kapitel finden Sie alle Informationen, die für den Aufbau und die Montage eines Teleservice-Moduls (TM) erforderlich sind.

InhaltThemaSeiteTeil 1Montage und Aufbaurichtlinien1-1Sicherheitshinweise für den Benutzer1-2Einbaumaße1-3Montage1-4Verdrahtung1-6Aufbaurichtlinien1-7

Sicherheitshinweise für den Benutzer

Handhabung elektrostatisch gefährdeter Baugruppen VIPA-Module und Baugruppen sind mit hochintegrierten Bauelementen in MOS-Technik bestückt. Diese Bauelemente sind hoch empfindlich gegenüber Überspannungen, die z.B. bei elektrostatischer Entladung entstehen.

Zur Kennzeichnung dieser gefährdeten Komponenten wird nachfolgendes Symbol verwendet:



Das Symbol befindet sich auf Modulen, Baugruppen, Baugruppenträgern oder auf Verpackungen und weist so auf elektrostatisch gefährdete Komponenten hin.

Elektrostatisch gefährdete Baugruppen können durch Energien und Spannungen zerstört werden, die weit unterhalb der Wahrnehmungsgrenze des Menschen liegen. Hantiert eine Person, die nicht elektrisch entladen ist, mit elektrostatisch gefährdeten Baugruppen, können diese Spannungen auftreten und zur Beschädigung von Bauelementen führen und so die Funktionsweise der Baugruppen beeinträchtigen oder die Baugruppe unbrauchbar machen. Auf diese Weise beschädigte Baugruppen werden in den wenigsten Fällen sofort als fehlerhaft erkannt. Der Fehler kann sich erst nach längerem Betrieb einstellen.

Durch statische Entladung beschädigte Bauelemente können bei Temperaturänderungen, Erschütterungen oder Lastwechseln zeitweilige Fehler zeigen.

Nur durch konsequente Anwendung von Schutzeinrichtungen und verantwortungsbewusste Beachtung der Handhabungsregeln lassen sich Funktionsstörungen und Ausfälle an elektrostatisch gefährdeten Baugruppen wirksam vermeiden.

Versenden von Verwenden Sie für den Versand immer die Originalverpackung.

Baugruppen

Messen und Ändern von elektrostatisch gefährdeten Baugruppen Bei Messungen an elektrostatisch gefährdeten Baugruppen sind folgende Dinge zu beachten:

- Potenzialfreie Messgeräte sind kurzzeitig zu entladen.
- Verwendete Messgeräte sind zu erden.

Bei Änderungen an elektrostatisch gefährdeten Baugruppen ist darauf zu achten, dass ein geerdeter Lötkolben verwendet wird.



Achtung!

Bei Arbeiten mit und an elektrostatisch gefährdeten Baugruppen ist auf ausreichende Erdung des Menschen und der Arbeitsmittel zu achten.

Einbaumaße

Montagemaß Bei der Montage sollten Sie ab der Mitte nach oben einen Modul-Montageabstand von mindestens 100mm und nach unten von 70mm einhalten.



ontiert

Maße montiert

Montage

Das Modul wird direkt auf Tragschiene montiert. Für die Montage können Allgemein Sie folgende 35mm-Normprofilschiene verwenden:



Montage



Die nachfolgende Abfolge stellt die Montageschritte in der Seitenansicht dar.

Montieren Sie die Tragschiene! Bitte beachten Sie, dass Sie ab der • Mitte nach oben einen Modul-Montageabstand von mindestens 100mm und nach unten von 70mm einhalten.





Setzen Sie das zu steckende Modul von oben in einem Winkel von ca. 45 Grad auf die Tragschiene und drehen Sie das Modul nach unten, bis es hörbar auf der Tragschiene einrastet.



Demontage

Die nachfolgende Abfolge stellt die Schritte zur Demontage in der Seitenansicht dar.



- Zur Demontage fassen Sie das Module am Gehäuseunterteil und ziehen es mit einem kräftigen Ruck nach vorn.
- Ziehen Sie nun das Modul mit einer Drehung nach oben ab.

Verdrahtung

ÜbersichtAn der Oberseite des Teleservice-Moduls befindet sich je eine Anschluss-
klemme für Spannungsversorgung und digitale Ein-/Ausgänge.Die Klemmen sind als Stecker mit Schraubkontakten ausgeführt und
können im gesteckten Zustand über Schrauben fixiert werden.Die Ansteuerung erfolgt mittels Tags. Ein Beispiel hierzu finden Sie im Teil
"Einsatz" unter "Einsatz von Tags".

Das Teleservice-Modul ist mit DC 12...24V ±20% zu versorgen.

Spannungsversorgung



Pin	Bezeichnung	Bedeutung
2	12-24V DC	DC 12 24V ±20%
1	GND	Masse Spannungsversorgung

DI/DO Anschluss Der Ausga

Der Ausgang ist als Low-Side-Ausgang ausgeführt und kann entsprechend konfiguriert werden.

Pin	Bezeichnung	Bedeutung
5	DI	Digitaler Eingang DC 0/24V
		"0": 0 5V DC
		"1": 10V 30V DC
4	DI_GND	DI Masse (isoliert)
3	DO_VDC	DO Lastspannung DC 24V
2	DO	Digitaler Ausgang DC 24V, 0,2A
		Low-Side-Ausgang
1	DO_GND	DO Masse





Aufbaurichtlinien

- Allgemeines Die Aufbaurichtlinien enthalten Informationen über den störsicheren Aufbau. Es wird beschrieben, wie Störungen in Ihre Steuerung gelangen können, wie die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) sicher gestellt werden kann und wie bei der Schirmung vorzugehen ist.
- Was bedeutet
 Unter Elektromagnetischer Verträglichkeit (EMV) versteht man die Fähigkeit eines elektrischen Gerätes, in einer vorgegebenen elektromagnetischen Umgebung fehlerfrei zu funktionieren ohne vom Umfeld beeinflusst zu werden bzw. das Umfeld in unzulässiger Weise zu beeinflussen.
 Das Teleservice-Modul ist für den Einsatz in rauen Industrieumgebungen entwickelt und erfüllt hohe Anforderungen an die EMV. Trotzdem sollten Sie vor der Installation Ihrer SPS und dem Teleservice-Modul eine EMV-Planung durchführen und mögliche Störquellen in die Betrachtung einbeziehen.

MöglicheElektromagnetische Störungen können sich auf unterschiedlichen PfadenStöreinwirkungenin Ihre Steuerung einkoppeln:

- Felder
- E/A-Signalleitungen
- Bussystem
- Stromversorgung
- Schutzleitung

Je nach Ausbreitungsmedium (leitungsgebunden oder -ungebunden) und Entfernung zur Störquelle gelangen Störungen über unterschiedliche Kopplungsmechanismen in Ihre Steuerung.

Man unterscheidet:

- galvanische Kopplung
- kapazitive Kopplung
- induktive Kopplung
- Strahlungskopplung

Grundregeln zur Sicherstellung der EMV Häufig genügt zur Sicherstellung der EMV das Einhalten einiger elementarer Regeln. Beachten Sie beim Aufbau der Steuerung deshalb die folgenden Grundregeln.

- Achten sie bei der Montage Ihrer Komponenten auf eine gut ausgeführte flächenhafte Massung der inaktiven Metallteile.
 - Stellen sie eine zentrale Verbindung zwischen der Masse und dem Erde/Schutzleitersystem her.
 - Verbinden Sie alle inaktiven Metallteile großflächig und impedanzarm.
 - Verwenden Sie nach Möglichkeit keine Aluminiumteile. Aluminium oxidiert leicht und ist für die Massung deshalb weniger gut geeignet.
- Achten Sie bei der Verdrahtung auf eine ordnungsgemäße Leitungsführung.
 - Teilen Sie die Verkabelung in Leitungsgruppen ein. (Starkstrom, Stromversorgungs-, Signal- und Datenleitungen).
 - Verlegen Sie Starkstromleitungen und Signal- bzw. Datenleitungen immer in getrennten Kanälen oder Bündeln.
 - Führen sie Signal- und Datenleitungen möglichst eng an Masseflächen (z.B. Tragholme, Metallschienen, Schrankbleche).
- Achten sie auf die einwandfreie Befestigung der Leitungsschirme.
 - Datenleitungen sind geschirmt zu verlegen.
 - Analogleitungen sind geschirmt zu verlegen. Bei der Übertragung von Signalen mit kleinen Amplituden kann das einseitige Auflegen des Schirms vorteilhaft sein.
 - Legen Sie die Leitungsschirme direkt nach dem Schrankeintritt großflächig auf eine Schirm-/Schutzleiterschiene auf und befestigen Sie die Schirme mit Kabelschellen.
 - Achten Sie darauf, dass die Schirm-/Schutzleiterschiene impedanzarm mit dem Schrank verbunden ist.
 - Verwenden Sie für geschirmte Datenleitungen metallische oder metallisierte Steckergehäuse.
- Setzen Sie in besonderen Anwendungsfällen spezielle EMV-Maßnahmen ein.
 - Beschalten Sie alle Induktivitäten mit Löschgliedern, welche von Ihrer SPS angesteuert werden.
 - Benutzen Sie zur Beleuchtung von Schränken Glühlampen und vermeiden Sie Leuchtstofflampen.
- Schaffen Sie ein einheitliches Bezugspotential und erden Sie nach Möglichkeit alle elektrischen Betriebsmittel.
 - Achten Sie auf den gezielten Einsatz der Erdungsmaßnahmen. Das Erden der Steuerung dient als Schutz- und Funktionsmaßnahme.
 - Verbinden Sie Anlagenteile und Schränke mit Ihrer SPS sternförmig mit dem Erde/Schutzleitersystem. Sie vermeiden so die Bildung von Erdschleifen.
 - Verlegen Sie bei Potenzialdifferenzen zwischen Anlagenteilen und Schränken ausreichend dimensionierte Potenzialausgleichsleitungen.

Schirmung vonElektrische, magnetische oder elektromagnetische Störfelder werden durch
eine Schirmung geschwächt; man spricht hier von einer Dämpfung.Liber die mit dem Gehäuse leitend verbundene Schirmschiene werden

Über die mit dem Gehäuse leitend verbundene Schirmschiene werden Störströme auf Kabelschirme zur Erde hin abgeleitet. Hierbei ist darauf zu achten, dass die Verbindung zum Schutzleiter impedanzarm ist, da sonst die Störströme selbst zur Störquelle werden.

Bei der Schirmung von Leitungen ist folgendes zu beachten:

- Verwenden Sie möglichst nur Leitungen mit Schirmgeflecht.
- Die Deckungsdichte des Schirmes sollte mehr als 80% betragen.
- In der Regel sollten Sie die Schirme von Leitungen immer beidseitig auflegen. Nur durch den beidseitigen Anschluss der Schirme erreichen Sie eine gute Störunterdrückung im höheren Frequenzbereich.

Nur im Ausnahmefall kann der Schirm auch einseitig aufgelegt werden. Dann erreichen Sie jedoch nur eine Dämpfung der niedrigen Frequenzen. Eine einseitige Schirmanbindung kann günstiger sein, wenn:

- die Verlegung einer Potenzialausgleichsleitung nicht durchgeführt werden kann.
- Analogsignale (einige mV bzw. µA) übertragen werden.
- Folienschirme (statische Schirme) verwendet werden.
- Benutzen Sie bei Datenleitungen f
 ür serielle Kopplungen immer metallische oder metallisierte Stecker. Befestigen Sie den Schirm der Datenleitung am Steckergeh
 äuse. Schirm nicht auf den PIN 1 der Steckerleiste auflegen!
- Bei stationärem Betrieb ist es empfehlenswert, das geschirmte Kabel unterbrechungsfrei abzuisolieren und auf die Schirm-/Schutzleiter-schiene aufzulegen.
- Benutzen Sie zur Befestigung der Schirmgeflechte Kabelschellen aus Metall. Die Schellen müssen den Schirm großflächig umschließen und guten Kontakt ausüben.
- Legen Sie den Schirm direkt nach Eintritt der Leitung in den Schrank auf eine Schirmschiene auf. Führen Sie den Schirm bis zum Modul Ihrer SPS weiter, legen Sie ihn dort jedoch **nicht** erneut auf!



Bitte bei der Montage beachten!

Bei Potenzialdifferenzen zwischen den Erdungspunkten kann über den beidseitig angeschlossenen Schirm ein Ausgleichsstrom fließen. Abhilfe: Potenzialausgleichsleitung

Teil 2 Hardwarebeschreibung

Überblick In diesem Kapitel wird näher auf die Hardware-Komponenten des Teleservice-Moduls (TM) eingegangen. Mit den technischen Daten endet das Kapitel.

Leistungsmerkmale

Übersicht Das TM-C ist ein intelligentes Teleservice-Modul mit integriertem industriellen Breitband-Router. Es ermöglicht die einfache und sichere Kommunikation mit Ihren Maschinen und Anlagen über einen DSL-Anschluss oder im lokalen Netzwerk. Sie können Werte in Ihrer Anlage überwachen und eine entsprechende Reaktion auf Grenzwertüberschreitungen einrichten. Die Konfiguration des TM-C erfolgt über ein komfortables Web-Interface. Aufgrund vordefinierter Server kann die Anbindung einer VIPA-SPS problemlos durchgeführt werden. Mittels einer Stations-Datei können Sie Ihr TM als PG/OP-Schnittstelle in Ihren Siemens SIMATIC Manager integrieren.

Leistungsmerkmale • 4fach Ethernet-Switch für LAN-Maschinennetzwerk

- 1fach Ethernet-WAN für Zugang ins Firmennetzwerk
- Breitband-Router im kompakten Design
- Benachrichtigung über eMail und SMS (nur über Free-SMS-Provider)
- bis zu 20 Ethernet Sitzungen gleichzeitig
- RS485 MPI-/PROFIBUS-DP-Schnittstelle



Bestelldaten

Тур	Bestellnummer	Beschreibung
TM-C Router	VIPA 900-2C610	DC 12 24V, MPI, 5xEthernet RJ45, Routerfunktionen,
		DI 1xDC 24V, DO 1xDC 24V 0,2A

Aufbau

TM-C Router



LEDs

Das Teleservice-Modul besitzt auf der Front zwei LED-Reihen. Die Verwendung und die jeweiligen Farben der LEDs finden Sie in der nachfolgenden Tabelle:

[4]	LEDs
[~]	Deast Knowf

[1]

[2]

[3]

- Reset-Knopf [5]
- 4xLAN-RJ45 Ethernet-Schnittstelle [6]

Spannungsversorgung

Erdungsschraube

- [7] 1xWAN-RJ45 Ethernet-Schnittstelle
- [8] RS485 MPI/PROFIBUS-DP-Schnittstelle

Anschlussklemme für digitale I/O Anschlussklemme für DC 12...24V

KEY 🔵 🔵 Talk2M	

Bezeichnung	Farbe	Bedeutung
PWR	grün	Spannungsversorgung liegt an.
USER	grün	blinkt: Das TM ist bereit für die
	-	Kommunikation (ca. 20s nach PowerOn).
	rot	blinkt: IP-Adresse nicht gültig (existiert schon).
	rot/grün	blinkt abwechselnd: Das TM wartet auf
		IP-Adresse während des Bootvorgangs.
		Die LED wird auch bei einem Reset verwendet.
		Näheres hierzu finden Sie unter "TM - Reset".
MPI	grün	blinkt: Das TM kommuniziert mit der SPS über
		MPI.
INTERNET	grün	an: Internetzugriff vorhanden
KEY	grün	an: Digitaler Eingang des TM ist "1".
Talk2M	arün	an: Talk2M-Verbindung aktiv



1

2

3

RJ45 Ethernet-LAN-Schnittstelle



Über die Ethernet-LAN-Schnittstelle verbinden Sie Ihr TM über Ethernet mit dem lokalen Maschinennetz. Über diese Schnittstelle haben Sie Zugriff auf die integrierte Webseite des TMs und können es entsprechend konfigurieren.

Die Ethernet-LAN-Schnittstelle ist ein 4fach "autosense" Ethernet-Switch, der sich automatisch an die Übertragungsraten 10 oder 100MBit/s anpasst. Über diesen können Sie mehrere Automatisierungsgeräte im selben Netzwerk mit dem Teleservice-Modul verbinden.

Der Switch besteht aus vier RJ45-Buchsen.

Die Belegung der Buchsen sehen Sie unter "RJ45 Ethernet-WAN-Schnittstelle" weiter unten.

LEDs

Über dem Switch befinden sich vier LEDs 4...1. Diese zeigen die Verbindung der vier Ports 4 ... 1 mit dem Ethernet an.

Farbe/Aktivität	Bedeutung
aus	keine Verbindung
grün	LINK: Verbindung
blinkt grün	ACT: Kommunikation

Verbindung überDieLAN-Schnittstelleunterstützt"autosense",d.h.SiekönneneinEthernetgekreuztes oder ein Standard-Ethernet-Kabel verwenden.

Das TM wird mit folgenden IP-Adress-Parametern für die LAN-Schnittstelle ausgeliefert:

IP-Adresse: 10.0.0.53 Subnet-Maske: 255.255.255.0

Zur Änderung der IP-Adress-Parameter können Sie das Konfigurations-Tool "eBuddy" von VIPA verwenden.

Hinweis!

Die LAN-Schnittstelle ist standardmäßig immer eingeschaltet.

RJ45 Ethernet-WAN-Schnittstelle baben Sie Zugriff vom Internet auf das TM über den DSL-Router oder das vorhandene Firmennetzwerk. Die Schnittstelle passt sich automatisch an die Übertragungsraten 10 oder

Die Schnittstelle passt sich automatisch an die Übertragungsraten 10 oder 100MBit/s an.

Die Buchse hat folgende Belegung:

8polige RJ45-Buchse:



Pin	Belegung
1	Transmit +
2	Transmit -
3	Receive +
4	-
5	-
6	Receive -
7	-
8	-
1	

LEDs (grün)

LED	Bedeutung
LINK	an: Das TM ist physikalisch mit dem Ethernet verbunden.
ACT	blinkt: Das TM kommuniziert über Ethernet (Activity)

Verbindung überDie WAN-Schnittstelle unterstützt kein "autosense", d.h. für die AnbindungEthernetist ein gekreuztes Ethernet-Kabel bzw. ein Switch erforderlich.

Das TM wird mit folgenden IP-Adress-Parametern für die WAN-Schnittstelle ausgeliefert:

IP-Adresse:	10.0.0.53
Subnet-Maske:	255.255.255.0
Gateway:	0.0.0.0

Zur Änderung der IP-Adress-Parameter können Sie das Konfigurations-Tool "eBuddy" von VIPA verwenden.

1

Hinweis!

Standardmäßig ist die WAN-Schnittstelle deaktiviert. Für die erste Verbindung muss die LAN-Schnittstelle genutzt werden.

MPI-/PROFIBUS-DP- Schnittstelle

Über diese Schnittstelle binden Sie Ihre SPS-CPU an das Teleservice-Modul an. Die Schnittstelle ist als RS485-Buchse ausgeführt und hat folgende Belegung:

9polig SubD-Buchse:



Pin	Belegung
1	n.c.
2	n.c.
3	RxD/TxD (Leitung B)
4	n.c.
5	GND
6	n.c.
7	n.c.
8	RxD/TxD (Leitung A)
9	n.c.

Reset



Mit dem Reset-Knopf können Sie auf dem Teleservice-Modul einen Reset initiieren. Der Reset-Knopf befindet sich unterhalb der LEDs hinter einer Öffnung. Verwenden Sie für die Bedienung einen spitzen Gegenstand.

Mit dem Reset (*User-Reset*) werden eigens erstellte Web-Seiten und Tag-Konfigurationen gelöscht. Hierbei bleiben die Kommunikationseinstellungen erhalten.

Für einen *Komplett-Reset* kontaktieren Sie bitte den VIPA-Support. Näheres zum Einsatz des Reset-Knopfes und Informationen zur Durchführung eines Reset finden Sie unter "TM - Reset".



Achtung!

Ein eigenmächtig herbeigeführter *Komplett-Reset*, welcher eventuell nicht ordnungsgemäß vollzogen wurde, führt automatisch zum Erlöschen der Garantie! Das Gerät muss dann für eine Neuprogrammierung an VIPA zurück gesendet werden.

Anschlussklemme
Spannungs-
versorgungDas Teleservice-Modul ist mit DC 12 ... 24V ±20% zu versorgen. Hierbei
beträgt die Leistungsaufnahme 3 ... 6W.Für die Spannungsversorgung befindet sich an der Oberseite des
Teleservice Module sing 2 peling. Angeblusgeklemme. Die Klemme ist als

Teleservice-Moduls eine 2-polige Anschlussklemme. Die Klemme ist als Stecker mit Schraubkontakten ausgeführt und kann im gesteckten Zustand über Schrauben fixiert werden.

Die Klemmleiste hat folgende Pin-Belegung:



Pin	Bezeichnung	Bedeutung
2	12-24V DC	DC 12 24V ±20%
1	GND	Masse Spannungsversorgung

Anschlussklemme digital I/O

An der Oberseite des Teleservice-Moduls befindet sich eine Anschlussklemme für digitale Ein-/Ausgänge. Der Ausgang ist als Low-Side-Ausgang ausgeführt und kann entsprechend konfiguriert werden.

Die Klemme ist als Stecker mit Schraubkontakten ausgeführt und kann im gesteckten Zustand über Schrauben fixiert werden.

Die Ansteuerung erfolgt mittels *Tags*. Ein Beispiel hierzu finden Sie im Teil "Einsatz" unter "Einsatz von Tags".



Pin	Bezeichnung	Bedeutung
5	DI	Digitaler Eingang DC 0/24V
		"0": 0 5V DC
		"1": 10V 30V DC
4	DI_GND	DI Masse (isoliert)
3	DO_VDC	DO Lastspannung DC 24V
2	DO	Digitaler Ausgang DC 24V, 0,2A
		Low-Side-Ausgang
1	DO_GND	DO Masse





Technische Daten

Artikelnr.	900-2C610	
Bezeichnung	TM-C Router	
Ein- und Ausgänge		
Eingänge	1 DI: 0/24 V DC,	
	potenzialgetrennt	
Ausgänge	1 DO: open drain, max. 200	
Kommunikation	ma del DC 30 V	
seneller Anschluss	MPI/PROFIBUS,	
	MBit/s	
LAN	4 x RJ45, 10/100 MBit/s	
	Switch	
WAN	1 x RJ45, 10/100 MBit/s	
Modemtyp	-	
Router		
Routerfunktionen	Talk2M	
RAS	-	
VPN		
VPN Modus	-	
Talk2M	✓	
Gateway Protokolle	-	
Dienste		
Server Dienste	FTP	
Client Dienste	-	
Datenmanagement	-	
Kundensnezifische Website	_	
Projektierung	- Webinterface	
Integrierte Protokolle	-	
Alarmmeldung		
Alarmauslösung	-	
Gehäuse	-	
Material	Edelstahl	
Befestigung	Profilschiene 35mm	
Mechanische Daten		
Abmessungen (BxHxT)	39 x 129 x 108 mm	
Gewicht	410 g	
Umgebungsbedingungen		
Betriebstemperatur	-20 °C bis 70 °C	
Lagertemperatur	-25 °C bis 70 °C	
Zertifizierungen		
Zertifizierung nach III 508	_	
Zertifizierung nach UL508	-	

Teil 3 Einsatz

Überblick Dieser Teil befasst sich mit dem Einsatz des Teleservice-Moduls (TM) von VIPA in Verbindung mit einer SPS. Mit dem Schnelleinstieg erhalten Sie einen Überblick über die Einsatzmöglichkeiten des Moduls. Ein weiterer Bestandteil des Kapitels ist die Konfiguration des TMs über die integrierte Web-Seite.

Mit den Möglichkeiten zur SPS-Anbindung und Projektintegration wird das Kapitel fortgesetzt.

Das Kapitel endet mit der Beschreibung der Kommunikation über VPN.

Inhalt

Seite Thema Teil 3

Schnelleinstieg

Wichtiger Hinweis! Die Informationen in diesem Handbuch sollen Ihnen den Einstieg in die Fernwartung einer VIPA-SPS vereinfachen. Nähere Informationen hierzu finden Sie in deutscher und englischer Sprache unter:

support.ewon.biz

www.ewon-online.de

Spannungs-
versorgungDas Teleservice-Modul ist mit DC 12...24V ±20% zu versorgen. Der
Anschluss erfolgt über einen Stecker. Dieser befindet sich an der Oberseite
des Moduls und hat folgende Belegung:

	\bigcirc	
2—	+	
1—	-	
	\bigcirc	

Pin	Bezeichnung	Bedeutung
2	12-24V DC	DC 12 24V ±20%
1	GND	Masse Spannungsversorgung

IP-Adress-Parameter im Auslieferungszustand Für den Zugriff auf das TM sind gültige IP-Adress-Parameter erforderlich. Die IP-Adressen werden vom Netzwerkadministrator vergeben und müssen mit diesem entsprechend abgestimmt werden.

Das TM wird mit folgenden IP-Adress-Parametern ausgeliefert:

IP-Adresse:	10.0.0.53
Subnet-Maske:	255.255.255.0

Zur Änderung der IP-Adress-Parameter können Sie das Konfigurations-Tool "eBuddy" von VIPA verwenden.



Achtung!

Da jedes Teleservice-Modul mit der IP-Adresse 10.0.0.53 ausgeliefert wird, dürfen sich bei der Erstinbetriebnahme nicht mehrere neue TM im Netz befinden!

Erstinbetriebnahme: Neues TM mit Netzwerk verbinden, TCP/IP-Adress-Parameter vergeben, nächstes TM verbinden usw. ...

Verbindung überVerbinden Sie Ihren PC über ein Ethernet-Kabel mit der Ethernet-LAN-
Schnittstelle (MACHINE LAN) Ihres Teleservice-Moduls.
Eine aktive Verbindung über Ethernet zeigt Ihr Teleservice-Modul über die
entsprechende grüne LINK/ACT LED 1 ... 4 über dem Ethernet-Switch an.

Ändern der IP-Adresse über eBuddy

Sie finden das Software-Tool "eBuddy" im Downloadbereich von www.vipa.com. Zur Installation führen Sie eBuddySetup.exe aus und folgen Sie den Anweisungen.

• Starten Sie eBuddy.



• Wechseln Sie mit "Zur Listenansicht wechseln" in die Listenansicht. Hier werden alle in Ihrem Netzwerk verfügbaren TMs aufgelistet.

🝳 eBuddy - eWOl	🖸 eBuddy - eWON Verwaltungsprogramm					
Datei Ansicht Einst	ellungen <u>H</u> ilfe					
Aktualisieren	🚺 Assistentenmodus					
Seriennummer 🔺	Gerätetyp	IP Adresse	Subnetz Maske	Gateway	MAC Adresse	
0902-0001-51	TM-E	172.16.131.161	255.255.224.0		00-03-27-00-4D-88	
Fertig					1 e	WON(s)

Durch Anwahl des entsprechenden TM in der Liste stehen Ihnen über das Kontext-Menü (rechte Maustaste) folgende Funktionen zur Verfügung:

- Änderung bzw. Eingabe der IP-Adresse-Parameter
- Laden bzw. Durchführung eines Firmwareupdates
- Sicherung bzw. Wiederherstellung einer Applikation
- Zugriff auf die integrierte Web-Seite des Teleservice-Moduls

Zugriff auf dieRufen Sie die Web-Seite des gewünschten TMs auf. Nach Eingabe vonWebseiteBenutzername und Kennwort wird die Web-Seite des entsprechenden TMs
geöffnet.

Zugangsparameter Benutzername: adm Kennwort: adm



Verbinden Sie Ihre CPU über MPI mit dem Teleservice-Modul. Schalten Sie die Spannungsversorgung Ihrer CPU an und bringen Sie diese in RUN. Rufen Sie die Web-Seite des gewünschten Teleservice-Moduls auf.

 Öffnen Sie mit Einstellungen > Gateway die Seite zur Vorgabe eines I/O-Servers. Stellen Sie als I/O-Server "ISOTCP nach MPI (S7-300/400)" ein.

•	Geben Sie für den Zugriff auf die VIPA-SPS fol	gende Parameter an:
	MPI/PROFIBUS Zielknoten:	2 (Standard)
	Protokoll Type:	MPI
	Baudrate:	187500
	MPI/PROFIBUS Adresse:	0 (Standard)
	Höchste MPI/PROFIBUS Stations-Adresse:	31 (Standard)

• Zur Übernahme klicken Sie auf [Weiter>>].

Sie haben jetzt Zugriff über das Teleservice-Modul auf Ihre CPU.

Hinweis!

Über *Zielknoten* haben Sie die Möglichkeit, die an Ihr System angeschlossenen MPI/PROFIBUS Teilnehmer zu sehen. Dies ist jedoch erst möglich, wenn das Protokoll und die Baud Rate eingestellt wurde.

Montage

Allgemein

Das Modul wird direkt auf Tragschiene montiert. Für die Montage können Sie folgende 35mm-Normprofilschiene verwenden:



Montage



Die nachfolgende Abfolge stellt die Montageschritte in der Seitenansicht dar.

• Montieren Sie die Tragschiene! Bitte beachten Sie, dass Sie ab der Mitte nach oben einen Modul-Montageabstand von mindestens 100mm und nach unten von 70mm einhalten.









• Setzen Sie das zu steckende Modul von oben in einem Winkel von ca. 45 Grad auf die Tragschiene und drehen Sie das Modul nach unten, bis es hörbar auf der Tragschiene einrastet.

Verdrahtung

ÜbersichtAn der Oberseite des Teleservice-Moduls befindet sich je eine Anschluss-
klemme für Spannungsversorgung und digitale Ein-/Ausgänge.Die Klemmen sind als Stecker mit Schraubkontakten ausgeführt und
können im gesteckten Zustand über Schrauben fixiert werden.Die Ansteuerung erfolgt mittels Tags. Ein Beispiel hierzu finden Sie im Teil
"Einsatz" unter "Einsatz von Tags".

Spannungsversorgung Das Teleservice-Modul ist mit DC 12...24V ±20% zu versorgen.



Pin	Bezeichnung	Bedeutung
2	12-24V DC	DC 12 24V ±20%
1	GND	Masse Spannungsversorgung

DI/DO Anschluss Der A

Der Ausgang ist als Low-Side-Ausgang ausgeführt und kann entsprechend konfiguriert werden.

	\bigcirc
5 —	
1 —	
	Ø

Pin	Bezeichnung	Bedeutung
5	DI	Digitaler Eingang DC 0/24V
		"0": 0 5V DC
		"1": 10V 30V DC
4	DI_GND	DI Masse (isoliert)
3	DO_VDC	DO Lastspannung DC 24V
2	DO	Digitaler Ausgang DC 24V, 0,2A
		Low-Side-Ausgang
1	DO_GND	DO Masse





TM - Konfiguration - eBuddy

- **Übersicht** Für den Einsatz des Teleservice-Moduls ist das Software-Tool "eBuddy" von VIPA erforderlich. Hiermit können Sie für Ihr TM IP-Adress-Parameter vergeben, neue Firmware laden und übertragen, Applikationen speichern und wieder herstellen und auf die integrierte Web-Seite des TM zugreifen.
- Installation Sie finden das Software-Tool "eBuddy" im Downloadbereich von www.vipa.com. Zur Installation führen Sie eBuddySetup.exe aus und folgen Sie den Anweisungen.
- Assistentenmodus Verbinden Sie das Teleservice-Modul über Ethernet und schalten Sie die Spannungsversorgung des TMs ein. Starten Sie eBuddy. Dieses startet immer im zuletzt gewählten Modus.



Assistentenmodus

- Hier werden Ihnen folgende Funktionen zur Verfügung gestellt:
 - Änderung bzw. Eingabe der IP-Adress-Parameter
 - Laden bzw. Durchführung eines Firmwareupdates
 - Sicherung bzw. Wiederherstellung einer Applikation
- Listenmodus Für den Wechsel in den *Listenmodus* klicken Sie im *Assistentenmodus* auf den Link "Zur Listenansicht wechseln". In der Listenansicht werden alle in Ihrem Netzwerk verfügbaren Teleservice-Module aufgelistet.

Datei Ansicht Eins	tellungen <u>H</u> ilfe					
💈 Aktualisieren	M Assistentenmodus					
Seriennummer 🔺	Gerätetyp	IP Adresse	Subnetz Maske	Gateway	MAC Adresse	
0902-0001-51	TM-E	172.16.131.161	255.255.224.0		00-03-27-00-4D-88	

Durch Anwahl des entsprechenden TMs in der Liste stehen Ihnen über das Kontext-Menü (rechte Maustaste) ebenfalls die oben aufgeführten Funktionen zur Verfügung. Zusätzlich können Sie über "Im Browser öffnen" direkt auf die integrierte Web-Seite des Teleservice-Modul zugreifen.

Grundlagen IP-Adress- Parameter	 Industrial Ethernet unterstützt au Adresse eine 32-Bit-Adresse, die und sich aus 4 Zahlen zusamm getrennt sind. Jede IP-Adresse bi hat folgenden Aufbau: XXX Wertebereich: 000.000.000.000 b Die IP-Adressen werden vom Net 	isschließlich innerhalb des nensetzt, die esteht aus ei XXX.XXX. is 255.255.25 zwerkadminis	<i>IPv4</i> . Unter s Netzes ein jeweils du ner Net-ID XXX 55.255 strator verge	<i>IPv4</i> ist die IP- deutig sein muss rch einen Punkt und Host-ID und
Net-ID Host-ID	Die Net work-ID kennzeichnet ein Netz administriert. Über die Host-ID werden Netzver diesem Netz gekennzeichnet.	Netz bzw. e	einen Netzb	etreiber, der das nmers (Hosts) zu
Subnet-Maske	Die Host-ID kann mittels bitwei Maske weiter aufgeteilt werden, ir Derjenige Bereich der ursprüngl Subnet-Maske überstrichen wird, Host-ID. Subnet-Maske	ser UND-Ve n eine Subne ichen Host-I wird zur Sub binär alle " ²	rknüpfung i t-ID und ein D, welcher net-ID, der	mit der Subnet - le <i>neue</i> Host-ID . von Einsen der Rest ist die neue binär alle "0"
	IPv4 Adresse Subpet Maske und IPv4 Adresse	Net-ID	Host-ID	neue Host ID
Subnetz	Eine TCP-basierte Kommunikatio Verbindung ist nur zwischen St Subnet-ID möglich! Unterschiedli verknüpfen. Über die Subnet-Maske haben S Bedürfnissen entsprechend zu o eigenes Subnetz und stört damit k	n per Punkt-z ationen mit che Bereiche sie die Möglic rdnen. So er keine andere	zu-Punkt-, H identischer sind mit e chkeit, die F hält z.B. je Abteilung.	lub- oder Switch- Network-ID und einem Router zu Ressourcen ihren de Abteilung ein
IP-Adresse bei Erstinbetrieb- nahme	Bei der Erstinbetriebnahme b Parameter: IP-Adresse: Subnet-Maske:	esitzt jedes 10.0.0.53 255.255.25	TM folge 55.0	ende IP-Adress-
\bigwedge	Achtung! Da jedes Teleservice-Modul mit d dürfen sich bei der Erstinbetrieb Modul im Netz befinden!	er IP-Adresse nahme nicht	e 10.0.0.53 mehrere n	ausgeliefert wird, eue Teleservice-

Erstinbetriebnahme: Neues TM mit Netzwerk verbinden, TCP/IP-Adress-Parameter vergeben, nächstes TM verbinden usw. ...

Adress-Klassen Für IPv4-Adressen gibt es fünf Adressformate (Klasse A bis Klasse E), die alle einheitlich 4Byte = 32Bit lang sind.

Klasse A	0	Ne (1+	two -7B	ork-ID Bit)	Host-ID (24Bit	.)	
Klasse B	10	Ν	letv	vork-ID (2+	14Bit)	Host-ID (16	Bit)
Klasse C	11(0	Ne	etwork-ID (3	+21Bit)		Host-ID (8Bit)
Klasse D	11	10	Ν	Aulticast Gr	uppe		
Klasse E	11	110		Reserved			

Die Klassen A, B und C werden für Individualadressen genutzt, die Klasse D für Multicast-Adressen und die Klasse E ist für besondere Zwecke reserviert.

Die Adressformate der 3 Klassen A, B, C unterscheiden sich lediglich dadurch, dass Network-ID und Host-ID verschieden lang sind.

Private IP Netze Zur Bildung privater IP-Netze sind gemäß RFC1597/1918 folgende Adressbereiche vorgesehen:

Netzwerk	von IP	bis IP	Standard Subnet-Maske
Klasse			
А	10. <u>0.0.0</u>	10. <u>255.255.255</u>	255. <u>0.0.0</u>
В	172.16. <u>0.0</u>	172.31. <u>255.255</u>	255.255. <u>0.0</u>
С	192.168.0. <u>0</u>	192.168.255. <u>255</u>	255.255.255. <u>0</u>

(Die Host-ID ist jeweils unterstrichen.)

Diese Adressen können von mehreren Organisationen als Net-ID gemeinsam benutzt werden ohne dass Konflikte auftreten, da diese IP-Adressen weder im Internet vergeben noch ins Internet geroutet werden.

Reservierte Host-IDs Einige Host-IDs sind für spezielle Zwecke reserviert.

Host-ID = 0	Identifier dieses Netzwerks, reserviert!
Host-ID = maximal (binär komplett Einsen)	Broadcast Adresse dieses Netzwerks



Hinweis!

Wählen Sie niemals eine IP-Adresse mit Host-ID=0 oder Host-ID=maximal! (z.B. ist für Klasse B mit Subnet-Maske = 255.255.0.0 die "172.16.0.0" reserviert und die "172.16.255.255" als lokale Broadcast-Adresse dieses Netzes belegt.) Ändern der
IP-AdresseFür den Zugriff auf das Teleservice-Modul sind gültige IP-Adress-
Parameter erforderlich. Die IP-Adressen werden vom Netzwerk-
administrator vergeben.
Standardmäßig wird das Teleservice-Modul mit der IP-Adresse 10.0.0.53

ausgeliefert. Mit "Ändern der IP-Adresse" wechseln Sie in den Assistenten zur Vorgabe von IP-Adress-Parametern.

Indem Sie auf [Suche...] klicken werden alle TMs aufgelistet, welche sich im Netz befinden.

IP Adresse OK
172.16.131.161
Abbred
Aktualisi

- Wählen Sie das der Seriennummer entsprechende TM aus, die Seriennummer finden Sie auf der rechten Seite des TMs. Bestätigen Sie Ihre Eingabe und klicken Sie auf [Weiter >].
- Es öffnet sich ein Dialogfenster zur Eingabe von IP-Adressdaten.
- Geben Sie die neuen IP-Adress-Parameter an. Mit [Weiter >] werden die neuen IP-Adress-Parameter an das TM übertragen.
 - \rightarrow Das TM startet neu. Nach einer gewissen Wartezeit und bei erfolgreicher Übertragung wird dies zurückgemeldet.
- Mit [Fertigstellen >] schließen Sie den Dialog.

Symbolischer Name statt IP-Adresse	Bei jeder neuen Einwahl des Teleservice-Moduls, bekommt dieses automatisch wieder eine neue IP-Adresse zugewiesen. Diesen Vorgang nennt man dynamische IP-Adresszuweisung. In der Regel schickt das TM Ihnen eine eMail mit der momentan gültigen IP Adresse. Unter dieser IP Adresse können Sie das TM erreichen.
	Mit dem Dienst eines DNS-Service Providers wie beispielsweise www.no-ip.com haben Sie die Möglichkeit, anstatt über eine IP Adresse direkt über einen Namen auf die Geräte zuzugreifen. In der Regel richten Sie hierzu ein kostenloses Benutzerkonto ein. Auf der Web-Seite des TM können Sie in der "Netzwerk-Konfiguration" unter "IP-Adresse anzeigen" den gewünschten DNS-Service-Provider auswählen und Ihre Benutzer- daten angeben.
	Während der Kommunikation wird die dynamische IP-Adresse an den Service-Provider übermittelt und dort in einen symbolischen Namen

umgesetzt.

Update derEin Firmwareupdate erfolgt in 2 Stufen:FirmwareUpdate eBuddy

• Update Firmware

Update eBuddy Mit "Update eBuddy" können Sie Firmwaredateien direkt auf Ihrem PC speichern. Für das Firmware-Update des TMs muss sich zuerst auf Ihrem PC eine Firmware-Datei befinden.

Als Datenquelle können Sie entweder das Internet oder einen lokalen Datenträger angeben. Mit [Weiter >] werden die verfügbaren Firmware-Sprach-Versionen aufgelistet. Wählen Sie die gewünschten Versionen aus und übertragen Sie diese mit [Weiter >] auf Ihren PC.

Update Firmware Über "Update Firmware" öffnen Sie ein Dialogfenster zur Abfrage der Zugangsdaten. Durch Auswahl des entsprechenden TMs und durch Vorgabe der Administrator Logindaten werden die Firmware-Versionen auf Ihrem PC und auf dem Teleservice-Modul aufgelistet.

Momentane Gerä	äte Information	
IP Adresse:	172.16.131.161	
Seriennummer:	0902-0001-51	
Produkttyp:	TM-E	
Firmware:	EW_5_6s0_DE (Deutsch)	
Neue Firmware		
Sprache:	Deutsch	
Version:	5.6 s0 🗸	

Wählen Sie die gewünschte Firmware-Version auf Ihrem PC aus. Mit [Weiter >] starten Sie den Update-Vorgang.



Achtung!

Beim Aufspielen einer neuen Firmware ist äußerste Vorsicht geboten. Unter Umständen kann Ihr TM unbrauchbar werden, wenn beispielsweise während der Übertragung die Spannungsversorgung unterbrochen wird oder die Firmware-Datei fehlerhaft ist.

Setzen Sie sich in diesem Fall mit der VIPA-Hotline in Verbindung!

Der Verlauf des Updates wird Ihnen in Form eines Laufbalkens angezeigt. Warten Sie hier, bis der Balken komplett durchgelaufen ist.

War das Update erfolgreich, bekommen Sie dies in einer Statusmeldung angezeigt.

Backup / Wiederherstellen der Applikation

Über diese Funktion können Sie die Konfiguration eines Teleservice-Moduls sichern und wieder in ein Teleservice-Modul einspielen.

Sie sollten immer, sobald Sie Änderungen an der Konfiguration vorgenommen haben, ein Backup von Ihrem TM erstellen.

ackup/Wiederherstellen Assiste Backup oder Wiederherstellen ?	nt 🔰
backap baci incacinerscelen :	ewon
Backun	
Wählen Sie diesen Button um ein B um dieses auf Ihrem Computer zu	3ackup Ihrer eWON zu erstellen und speichern.
Inklusive Support Dateien	
(Vermerk: Support Dateien kö	nnen nicht wieder hergestellt werden)
<u>O W</u> iederherstellen	
Wählen Sie diesen Button um ein e aufzuspielen.	erstelltes Backup in Ihre eWON
	< Zurück Weiter > Abbrechen

Backup Rufen Sie das Dialogfenster auf, indem Sie auf "Backup/Wiederherstellen der Applikation" klicken. Wählen Sie "Backup" an. Sofern Sie das Backup an den VIPA-Support weiterleiten möchten, sollten Sie die für den VIPA-Support relevanten Daten ebenfalls sichern. Aktivieren Sie hierzu die Option "Inklusive Support Dateien". Klicken Sie auf [Weiter >].

Wählen Sie das entsprechende Teleservice-Modul aus, geben Sie Ihre Logindaten an und klicken Sie auf [Weiter >]. Navigieren Sie in das gewünschte Verzeichnis und geben Sie einen Dateinamen an.

Mit [Weiter >] wird das Backup unter dem Speichernamen im gewünschten Verzeichnis abgelegt.

Der Verlauf des Schreibvorgangs wird Ihnen in Form eines Laufbalkens angezeigt. Warten Sie hier, bis der Balken komplett durchgelaufen ist.

Sobald das Backup beendet ist, erhalten Sie eine entsprechende Rückmeldung.

Wiederherstellen Rufen Sie das Dialogfenster auf, indem Sie auf "Backup/Wiederherstellen der Applikation" klicken. Wählen Sie "Wiederherstellen" an und klicken Sie auf [Weiter >]. Wählen Sie das entsprechende TM aus, geben Sie Ihre Logindaten an und klicken Sie auf [Weiter >]. Navigieren Sie in das gewünschte Verzeichnis, und geben Sie den Namen des Backups an.

Mit [Weiter >] werden die Daten in das TM übertragen.

Der Verlauf des Schreibvorgangs wird Ihnen in Form eines Laufbalkens angezeigt. Warten Sie hier, bis der Balken komplett durchgelaufen ist.

War die Wiederherstellung erfolgreich, bekommen Sie dies in einer Statusmeldung angezeigt.

TM - Reset

Übersicht Auf der Frontseite des Teleservice-Moduls gibt es einen Reset-Knopf. Dieser befindet sich unterhalb der LEDs und ist mit einem spitzen Gegenstand zu betätigen.

> Mit dem Reset (*User-Reset*) werden eigens erstellte Web-Seiten und Tag-Konfigurationen gelöscht. Hierbei bleiben die Kommunikationseinstellungen erhalten.

Für einen Komplett-Reset kontaktieren Sie bitte den VIPA-Support.



Achtung!

Ein eigenmächtig herbeigeführter *Komplett-Reset*, welcher eventuell nicht ordnungsgemäß vollzogen wurde, führt automatisch ein Erlöschen der Garantie! Das Gerät muss dann für eine Neuprogrammierung an VIPA zurück gesendet werden.

User-Reset Für den *User-Reset* gibt es folgende Vorgehensweisen:

- Schalten Sie das Teleservice-Modul aus.
- Betätigen Sie den Reset-Knopf.
- Schalten Sie das Teleservice-Modul ein und halten Sie den Reset-Knopf solange gedrückt, bis die "USER"-LED rot blinkt.
- Lassen Sie den Reset-Knopf wieder los.

Jetzt führt das Teleservice-Modul einen Neustart durch. Warten Sie bis die "USER"-LED wieder grün blinkt.

TM - Web-Seite

Zugriff auf die Web-Seite

- Starten Sie das VIPA-Konfigurationstool "eBuddy".
- Wechseln Sie mit "Zur Listenansicht wechseln" in die Listenansicht. Hier werden alle in Ihrem Netzwerk verfügbaren TM aufgelistet.

🖸 eBuddy - eWO	N Verwaltungsprogra	amm				
<u>D</u> atei <u>A</u> nsicht <u>E</u> inst	ellungen <u>H</u> ilfe					
💈 Aktualisieren 🤺	1 Assistentenmodus					
Seriennummer 🔺	Gerätetyp	IP Adresse	Subnetz Maske	Gateway	MAC Adresse	1
0902-0001-51	TM-E	172.16.131.161	255.255.224.0		00-03-27-00-4D-B8	
Fertig					1 eV	VON(s)

 Klicken Sie auf das entsprechende TM und wählen Sie aus dem Kontextmenü "Im Browser öffnen". Es öffnet sich Ihr Web-Browser mit einer Abfrage von *Benutzername* und *Kennwort*. Standardmäßig wird das TM mit folgenden Benutzerdaten ausgeliefert:

Benutzername: ac Kennwort: ac

adm adm

Nach Eingabe von *Benutzername* und *Kennwort* wird die Web-Seite des entsprechenden Teleservice-Moduls geöffnet.



TM - SPS-Anbindung

- **Voraussetzung** Für die weitere Vorgehensweise wird vorausgesetzt, dass Ihr Teleservice-Modul gültige IP-Adress-Parameter besitzt und Sie auf die Web-Seite des TMs zugreifen können.
- VIPA-SPS anbinden Damit Sie auf Ihre VIPA-SPS zugreifen können, müssen Sie Ihre VIPA-CPU über ein geeignetes MPI-Kabel über MPI mit der MPI-Buchse Ihres Teleservice-Modul verbinden. Sofern Ihre SPS einen Ethernet-CP besitzt, können Sie diesen für den TM-Zugriff anstelle über MPI über Ethernet verbinden. Schalten Sie die Spannungsversorgung Ihrer CPU an und bringen Sie diese in RUN.
- Rufen Sie die Webseite Ihres TMs auf, indem Sie in die Adresszeile Ihres Internetbrowsers die LAN IP-Adresse Ihres Teleservice-Moduls eintragen. Standardmäßig lauten *Benutzername* und *Passwort* adm.
 - Nach Eingabe von *Benutzername* und *Passwort* wird die Web-Seite des entsprechenden Teleservice-Moduls geöffnet.



- Damit Sie Ihre Automatisierungskomponenten (z.B. Steuerungen, Panels, IPCs, Webcams) über Ethernet erreichen, sind keine weiteren Einstellungen an Ihrem TM erforderlich. Das Ethernet-Gateway und das Plug'n Route Feature sind standardmäßig aktiviert.
- Zur Verbindung Ihrer Automatisierungskomponenten (z.B. Steuerungen) über MPI/PROFIBUS/PPI, müssen Sie die "Gateway-Funktion" in Ihrem TM konfigurieren.

I/O-Server Konfiguration

 Wählen Sie das IO-Protokoll aus, welches f
ür Ihre Applikation passend ist. In unserem Fall ISOTCP nach MPI (S7-300/400) und klicken auf [Weiter>>].

	Schnellzugriff
Status Einstellung	0
System 🖌 Internet 🖌 Talk2M 🖌 Gateway 🗌 Verwaltung	★ ()
Serielle PLC Gateway Konfiguration (Anmerkung: Das Ethernet Gateway ist immer aktivier) IO Protokoli Serieller PLC Gateway nicht genutzt Image: SortCP nach MPI (S7-300/400) Image: SortCP nach PPI (S7-200)	
(1) (2) (3) Weiter>>	
	TM-C Name: TM-C

 Tragen Sie die Kommunikationseinstellungen Ihrer Steuerung ein und wählen Sie das genutzte Protokoll aus. Danach klicken Sie auf [Speichern >>], um die Gateway-Konfiguration abzuschließen und zu aktivieren.

System	Minternet	Talk2M 🖌	Gateway Verwaltung	*
	Gateway Konfiguration			
	MPVPROFIBUS Zielknoten:	Zielknoten	0126,Standard: 2	
	MPI/PROFIBUS Einstellunge	n		
	Protokoll Type:	MPI	Standard MPI. PPI MultiMaster kann nur mit dem S7200 IO Server benutzt werden	
	Baudrate:	187500	Grundeinstellung 187500	
	MPVPROFIBUS Adresse:		Geräteadresse des TM-C auf dem Bus (0126, Standard: 0)	
	Höchste MPI/PROFIBUS Stations-Adresse	31 💌	Standard: 31	



Hinweis!

Über den Button *Zielknoten* haben Sie die Möglichkeit, die an Ihr System angeschlossenen MPI/PROFIBUS Teilnehmer zu sehen. Dies ist jedoch erst möglich, wenn das Protokoll und die Baud Rate eingestellt wurde.

• Nach einem Klick auf [Speichern>>] sehen eine Meldung, welche Ihnen die erfolgreiche Einrichtung Ihres Gateways bestätigt.

	Schnellzuç	griff
Status Einstellung		?
System 🖌 Internet 🖌 Talk2M 🖌 Gateway 🖌 Verwaltung	*	ტ
Diagnose ERFOLG: Serieller PLC Gateway ist konfiguriert und aktiviert. ✓ ✓ Wiederholen Assistent schließen		
	TM-C Name: T	м-с

TM - Projektintegration - PG/PC-Schnittstelle via NetPro

Voraussetzung	Für die weitere Vorgehensweise wird vorausgesetzt, dass Sie Zugriff auf die Web-Seite des Teleservice-Moduls haben und Ihre CPU über MPI an Ihr Teleservice-Modul angebunden und entsprechend konfiguriert ist (siehe "TM - SPS-Anbindung").
	Für die Projektierung werden fundierte Kenntnisse im Umgang mit dem Siemens SIMATIC Manager, dem Hardware-Konfigurator und NetPro vorausgesetzt!
	IP-Adresse und Subnetzmaske Ihres PC sind Ihnen bekannt.
Fernwartung (Teleservice)	Bei der Fernwartung arbeitet das Teleservice-Modul als Gateway. Als Gateway bietet das TM über die zur Verfügung gestellte Kommunikations- verbindungen Zugriff auf die über MPI angekoppelte VIPA-SPS.
	Damit das TM als Gateway arbeiten kann, müssen Sie dies bei der Hardware-Konfiguration entsprechend einbinden.
Stations-Datei TM-H.cfg laden	Für den Einsatz des Teleservice-Moduls im Siemens SIMATIC Manager ist die Einbindung der Stations-Datei TM-H.cfg erforderlich. Sie finden die Datei im Downloadbereich von www.vipa.com.
	Laden Sie die Datei auf Ihren PC. Zum späteren Zeitpunkt ist diese Datei in eine PG/PC-Schnittstelle zu importieren.
Automatische IP-Adressvergabe deaktivieren	Da im Teleservice-Modul vordefinierte IP-Adressdaten für den PPP-Server zum Einsatz kommen, müssen Sie in Ihrem Projekt die Automatische IP-Adress-Vergabe deaktivieren.
	• Starten Sie den Siemens SIMATIC Manager mit Ihrem Projekt. Ihr Projekt sollte Ihre CPU beinhalten, welche über MPI am MPI-Bus angebunden ist.
	• Öffnen Sie über Extras > <i>PG/PC-Schnittstelle einstellen</i> den Eigen- schaften-Dialog.
	• Wählen Sie die Schnittstellenparametrierung "TCP/IP(Auto)" welche sich auf Ihre Netzwerkkarte bezieht und klicken Sie auf [Eigenschaften].
	Wählen Sie das Register "IE-PG-Zugang" und aktivieren Sie den Parameter "IP-Adresse nicht automatisch vergeben".
	 Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit [OK].

TM in Siemens SIMATIC Manager einbinden

Die Einbindung des Teleservice-Moduls in Ihr Projekt erfolgt als PG/PC-Schnittstelle. Diese können Sie nach der Konfiguration als Zugriffsweg für die Zielsystemfunktionen einstellen. Die Konfiguration erfolgt nach folgender Vorgehensweise:

• Starten Sie das Programm NetPro, indem Sie auf 🚨 klicken.

Beispielsweise sehen Sie folgenden Aufbau:



- PG/PC-Station hinzufügen
- Fügen Sie aus den *Netzobjekten* die Station "PG/PC"-Station ein, indem Sie auf die Station "PG/PC" doppelklicken.



Eigenschaften PG/PC-Station

- Öffnen Sie die Eigenschaften der PG/PC-Station.
- Rufen Sie das Register "Schnittstellen" auf und klicken Sie auf [Neu...].
- Wählen Sie den Typ "Industrial Ethernet" und klicken Sie auf [OK].
- Deaktivieren Sie "MAC-Adresse einstellen..."
- Tragen Sie unter "IP-Adresse" und "Subnetzmaske" die zuvor ermittelten IP-Adress-Parameter Ihres PC ein.

Ilgemein Parameter MAC-Adresse einstellen / IS <u>D</u> -Protokoll	verwenden
MAC- <u>A</u> dresse:	Bei Anwahl eines Subnetzes werden die nächsten freien Adressen vorgeschlagen
Z IP:£rotokoli wird genutzt: PAdresse: 172.16.131.161 Subnet <u>m</u> aske: 255.255.224.0	Netzübergang <u>K</u> einen Router verwenden Router <u>v</u> erwenden Adresse: 172.16.131.161
Subnetz: nicht vernetzt	<u>N</u> eu
	Eigenschaften
	<u>L</u> öschen

- Für die Anlage eines neuen Subnetzes klicken Sie auf [Neu...].
- Bestätigen Sie die Eigenschaften mit [OK].
- Wählen Sie, wenn nicht schon geschehen, das neu erstellte Subnetz an und klicken Sie auf [OK]. Sie befinden sich jetzt wieder im "Eigenschaften"-Dialog.
- Rufen Sie das Register "Zuordnung" auf.
- Markieren Sie unter "Projektierte Schnittstellen" Ihre Ethernet-Schnittstelle und wählen Sie unter "Schnittstellenparametrierung im PG/PC" den Parameter an, welcher mit "TCP/IP(Auto) ->..." beginnt und sich auf Ihre Netzwerkkarte bezieht.
- Klicken Sie auf [Zuordnen].

Name	Tun	Subnetz		1
Ethernet Schnitts	stelle(1) Industrial Ethe	imet Ethernel	(1)	
<u>S</u> chnittstellenpara	metrierungen im PG/PC:			
Schnittstellenpara PC internal (local	metrierungen im PG/PC:) /anln			[
Schnittstellenpara PC internal (local TCP/IP -> NdisW TCP/IP -> VMwa	metrierungen im PG/PC:) /anlp irre Accelerated AMD			7
<u>S</u> chnittstellenpara PC internal (local TCP/IP -> NdisW TCP/IP -> VMwa TCP/IP(Auto) ->	metrierungen im PG/PC: 1) /anlp are Accelerated AMD VMware Accelerated		▲	Zuordnen
Schnittstellenpara PC internal (local TCP/IP -> NdisW TCP/IP -> VMwe TCP/IP(Auto) -> Zugegrdnet:	metrierungen im PG/PC: I) /anlp are Accelerated AMD VMware Accelerated		×	Zuordnen Lösen

 Ignorieren Sie die Warnmeldung und schließen Sie den "Eigenschaften"-Dialog mit [OK].

Image: Step Programme Step Programe Step Pr	7\s7proj\318-2] Eenster Hilfe 🔯 ! 😥	_
MPI(1) MPI SIMATIC 300-Station CPU 10P MIPUOP 195-2 2 2 2 Ethermet(1) Industrial Ethermet	1 PG/PC(1)	Sucher: Auswahl der Netzobjekte Sucher: Auswahl der Netzobjekte PROFIBUS-DP PROFIBUS-DP PROFIBUS-PA PROFIBUS-
Berek	TCP/IP -> VMware Accelerated AMD X 5	Frogrammiergerät oder PC

Ihre grafische Netzansicht sollte nun folgende Struktur zeigen:

TM über Stations-Datei importieren Für den Import des Teleservice-Moduls in Ihr Projekt ist die anfangs geladene Stations-Datei erforderlich.

- Starten Sie in NetPro den Import über **Bearbeiten** > Importieren.
- Aktivieren Sie den Parameter "Export-Datei einer Station".
- Geben Pfad und Name der Stations-Datei TM-H.cfg an und klicken Sie auf [OK]. Eventuell auftretende Warnungen können Sie mit [Schließen] ignorieren.

Ihre grafische Netzansicht sollte nun folgende Struktur zeigen:



- Öffnen Sie den Eigenschaften-Dialog der Kommunikations-Komponente "IE Allgemein" der Station "TM".
- Klicken Sie im Bereich "Schnittstelle" auf [Eigenschaften]. Es öffnet sich ein Dialog-Fenster zur Vorgabe von IP-Adress-Daten.

MPI-Adresse

einstellen

Zugriff über IP-Abhängig von der Zugriffsart auf Ihr Teleservice-Modul haben Sie folgendeAdresse definierenMöglichkeiten zur Vorgabe von IP-Adress-Daten:

Zugriff über Ethernet

Tragen Sie hier die IP-Adresse und Subnetz-Maske Ihres TMs ein. Die IP-Adress-Daten müssen mit den mit dem Software-Tool "eBuddy" vorgegebenen IP-Adress-Daten übereinstimmen.

Zugriff über VPN-Verbindung

Bei einem Teleservice-Modul, welches über Talk2M kommuniziert, finden Sie die IP-Adresse in der Kommunikations-Software "eCatcher". Sobald eine Verbindung zu ihrem Teleservice-Modul besteht, wird die IP-Adresse in "eCatcher" angezeigt.

Öffnen Sie den Eigenschaften-Dialog der Kommunikations-Komponente "MPI/DP" von "TM-H". Geben Sie die MPI-Adresse an. Diese muss mit der mit dem Software-Tool "eBuddy" erstellten MPI-Adresse übereinstimmen. NetPro sollte jetzt folgende Struktur zeigen:



Projekt speichern und übersetzen Speichern und übersetzen Sie Ihr Projekt mit **Netz** > Speichern und übersetzen bzw. mit **F**.

Über diese Verbindung haben Sie jetzt Zugriff aus dem Siemens SIMATIC Manager auf Ihre CPU.

TM - Projektintegration - PG/PC-Schnittstelle via eVCOM

Übersicht Als weitere Variante soll hier die Projektintegration mittels einer virtuellen MPI-Schnittstelle gezeigt werden. Hierzu ist auf der PC-Seite der Treiber "eVCOM" von VIPA zu installieren. Im Gegensatz zur "Projektintegration via NetPro" ist auf SPS-Seite keine Anpassung erforderlich. Diese Variante ist einfacher aber auch langsamer als die "Projektintegration via NetPro".

Über diese Funktionalität können Sie auch auf alle Bediengeräte zugreifen, welche über MPI projektiert werden.

Bei der Fernwartung arbeitet das Teleservice-Modul als Gateway. Als Gateway bietet das TM über die zur Verfügung gestellte Kommunikationsverbindungen Zugriff auf die über MPI angekoppelte SPS.

- **Voraussetzung** Für die weitere Vorgehensweise wird vorausgesetzt, dass Sie Zugriff auf die Web-Seite des Teleservice-Moduls haben und Ihre CPU bzw. Ihr Bediengerät über MPI an Ihr Teleservice-Modul angebunden und entsprechend konfiguriert ist (siehe "TM - SPS-Anbindung").
- Installation Sie finden den Treiber "eVCOM" im Downloadbereich von www.vipa.com. Zur Installation führen Sie eVCOMSetup.exe aus und folgen Sie den Anweisungen.
- Virtuelle Schnittstelle anlegen
- Starten Sie eVCOM.
 - Klicken Sie im Dialogfenster auf [Add Port].
 - Geben Sie einen freien COM-Port Ihres PC an und wählen Sie f
 ür die MPI-Kommunikation "MPI ISOTCP".

1	/irtual Ports	COM	11
ort Name	Port Type		
	Cr	eate new port	×
		Port Name: CDM3	
		Port Type: MPI ISOTCP	
	-	OK Cancel	
	-		
Add Part	Delete Po	t [

- Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit [OK].
- Geben Sie unter *Gateway address* eine gültige IP-Adresse an (siehe unten).
- Lassen Sie "102" für Gateway port unverändert.

Zugriff über IP- Adresse definieren	Abhängig von der Zugriffsart auf Ihr Teleservice-Modul haben Sie folgende Möglichkeiten zur Vorgabe der IP-Adresse:
	Zugriff über Ethernet
	Die IP-Adresse muss identisch sein mit der IP-Adresse, welche Sie mit dem Software-Tool "eBuddy" vorgegeben haben.
	Zugriff über VPN-Verbindung
	Bei einem Teleservice-Modul, welches über Talk2M kommuniziert, finden Sie die IP-Adresse in der Kommunikations-Software "eCatcher".
	Sobald eine Verbindung zu ihrem Teleservice-Modul besteht, wird die IP- Adresse in "eCatcher" angezeigt.

Einstellungen im Siemens SIMATIC Manager

- Laden Sie im Siemens SIMATIC Manager Ihr Projekt.
- Wählen Sie im Menü Extras > PG/PC-Schnittstelle einstellen.
- Wählen Sie in der Auswahlliste "PC Adapter (MPI)" aus; ggf. müssen Sie diesen erst hinzufügen und klicken Sie auf [Eigenschaften].
- Gehen Sie in das Register MPI.
- Stellen Sie die Übertragungsparameter Ihres MPI-Netzes ein und geben Sie eine noch freie MPI-Adresse an.
- Wechseln Sie in das Register Lokaler Anschluss
- Geben Sie den COM-Port an, welchen Sie in eVCOM parametriert haben und stellen Sie die Übertragungsrate 38400Baud ein. Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit [OK]. Jetzt können Sie über Ihr TM via MPI mit den Zielsystem-Funktionen auf Ihre CPU zugreifen.

VPN-Verbindung - Talk2M

- VPN (Virtual Private Network) ist eine Schnittstelle in einem Netzwerk, die dazu dient, Geräte aus ihrem ursprünglichen Netz heraus an ein anderes erreichbares Netz zu binden. Die Netzwerke müssen nicht kompatibel sein. Eine VPN-Verbindung ist durch Verschlüsselungsmechanismen gesichert. Die VPN-Technologie ermöglicht eine sichere und kostengünstige Anbindungen von Außenstellen bzw. Niederlassungen. Firmeninterne Daten können über VPN sicher übertragen werden.
- **Funktionsprinzip** VPN arbeitet nach dem Client-Server-Prinzip, d.h. es muss immer mindestens einen Client und einen Server geben. Das Teleservice-Modul kann sowohl Client als auch Server sein.

Für die Kommunikation des zugeordneten Netzes mit seinem VPN-Partner werden an einem VPN-Gateway die ursprünglichen Netzwerkpakete in ein VPN-Protokoll gepackt und zum Kommunikationspartner übertragen. Man spricht vom *Tunnel*. Eine Tunnelsoftware auf dem Client als auch auf dem Server dient dazu, dienstfremde Daten auf der einen Seite einzubetten und auf der anderen Seite wieder zu extrahieren.

Gegenüber anderen Tunnelarten eines TCP/IP-Netzes zeichnet sich der VPN-Tunnel dadurch aus, dass er unabhängig von höheren Protokollen (HTTP, FTP etc.) sämtliche Netzwerkpakete weiterleitet. Auf diese Weise ist es möglich, den Datenverkehr zweier Netzkomponenten praktisch uneingeschränkt durch ein anderes (unsicheres) Netz zu transportieren wie das Internet.

Das Teleservice-Modul arbeitet mit OpenVPN. OpenVPN tunnelt die Daten sicher durch einen einzigen Port (Standard-Port 1194). Die Daten werden SSL basierend 128Bit verschlüsselt. Das OpenVPN-Protokoll verwendet UDP zum Transport.



Talk2MTalk2M (Talk to Machine) ist ein Dienst, über welchen Sie Ihre Anlagen
weltweit über Mobilfunk oder DSL/LAN erreichen. Talk2M kommuniziert voll
gesichert über VPN. Da Talk2M nur ausgehende Verbindungen nutzt,
lassen sich problematische Punkte wie Firewalls, fehlende Portfreigaben
und dynamische IP-Adressen umgehen.

Der Talk2M-Server ist dauerhaft mit dem Internet verbunden. Für den Aufbau einer VPN-Verbindung zwischen Ihnen und Ihrer Anlage, müssen Sie Ihren PC und Ihr Teleservicemodul am Talk2M-Server anmelden.

Sind beide Teilnehmer am Talk2M-Server angemeldet, wird hierüber eine VPN-Verbindung zwischen Ihnen und Ihrer Anlage aufgebaut.



Schnelleinstieg

Für den Zugriff über VPN sind folgende Schritte erforderlich:

- Installieren Sie die Software "eCatcher" auf Ihrem PC (www.talk2m.com).
- Erstellen Sie über eCatcher einen Talk2M-Account. Überprüfen Sie ggf die Netzwerkeinstellungen mittels der *Testbox* von Talk2M.
- Fügen Sie dem Account Ihr Teleservice-Modul hinzu.
- Konfigurieren Sie das Teleservice-Modul für die Talk2M-Verbindung.
- Verbinden Sie das Teleservice-Modul mit dem Talk2M-Server.

VPN-Verbindung - PC-Talk2M

Vorgehensweise

Für den Zugriff mit Ihrem PC auf Talk2M sind folgende Schritte erforderlich:

- Installieren Sie die Software "eCatcher" auf Ihrem PC.
- Erstellen Sie über eCatcher einen Talk2M-Account.
- Fügen Sie dem Account Ihr Teleservice-Modul hinzu.
- Konfigurieren Sie das Teleservice-Modul für die Talk2M-Verbindung.
- Verbinden Sie das Teleservice-Modul mit dem Talk2M-Server.

Installation eCatcher

- Gehen Sie auf www.talk2m.com
- Laden Sie die kostenlose Software "eCatcher" herunter
- Zur Installation führen Sie eCatcherSetup.exe aus und folgenden Sie den Anweisungen.

Nach der Installation startet eCatcher automatisch.

🌲 eCatcher (3.1.0 build 84	77)		
Devices	Login		
Users Account Settings	Username: Password:	Eorgot password Create a Free+ account	
	Connect Automatically	Login	
Exit			
	my.talk2m.com Credit:	Activity : Idle	Talk2M

Talk2M-Account •	Ersteller	i Sie	einer	Account,	indem	ו Sie	auf [Create	a Free+	acco	unt]
erstellen	clicken.	Bei	der	Ersteinrich	tung	eines	Accounts	erhalten	Sie	15€
	Guthabe	en.								

- Geben Sie einen Talk2M-Account-Namen, einen Usernamen, ein Passwort und Ihre E-Mail-Adresse an.
- Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit [Next].

	New Talk2M Free + account Please fill the following fields to create your Talk2M fr You have to enter at least the name you have choose	ee+ account. en for your account and informations related to the fir
	Account nam check availa	User name : admin
\mathbf{X}	Password :	Confirm password :
	Email :	Confirm email :

 Geben Sie im nachfolgenden Dialogfenster die Daten Ihres Unternehmens an. Die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (VAT number) ist erforderlich, wenn Sie das Guthaben für Ihren Talk2M-Account aufladen wollen. Sie können diese aber auch später noch nachtragen.

, i i i					Now machines can ta
	New Talk2M Free + Here, you may fill yo	 account ur company information. 			
	Company Name:	VIPA GmbH			
	Company address:	Ohmstr. 4		City:	Herzogenaurach
	Company country:	GERMANY	*	Post code:	91074
	VAT number:	2		Language:	german
	Industry sector:	Machine builder	*		1

• Mit [Finish] wird Ihr Account erstellt und Ihr System verbindet sich automatisch mit dem Talk2M-Server.

Sollte keine Verbindung mit Talk2M möglich sein, so überprüfen Sie bitte Netzwerkeinstellungen für den folgende Einstellungen Ihres Netzwerks für die Kommunikation über Einsatz von Talk2M. Fragen Sie hierzu gegebenenfalls Ihren Systemadministrator. Talk2M Internetverbindung Es sollte eine Internetverbindung über ein Standardgateway in Ihrem Firmennetzwerk oder über einen DSL-Router mit integriertem Modem vorhanden sein. Verbindungs-Fall Sie einen Proxyserver verwenden, müssen Sie die Verbindungsparameter parameter kennen, welche Ihnen den Zugriff auf den Proxyserver gewähren: • Proxy Server Name oder IP-Adresse (z.B. Proxy.company.com:8080) Proxy Benutzername Proxy Passwort Eine Übersicht der Adressen, welche erreichbar sein müssen finden Sie Adressen unter www.ewon.biz/support in der "Knowledge Base". Geben Sie hier "addresses and ports" ein. Ports Für die Erstellung eines ausgehenden VPN-Kanals sind folgende Ports erforderlich: • Port 80 (Webzugriff) • Port 1194 (UDP) oder Port 443 (HTTPS) Automatische Über-Für den Test der Netzwerkeinstellungen finden Sie im Installationsprüfung der Netzwerkverzeichnis das Programm TestBox.exe. Starten Sie das Programm. einstellungen Nach dem Programmstart wird ein Test automatisch ausgeführt. Schlägt der Test fehl, kann sich eCatcher nicht erfolgreich mit Talk2M verbinden. Überprüfe Sie nochmals Ihre Einstellungen. Bei erfolgreichem Test ist die Kommunikation über Talk2M möglich.

Testing connectivity:	
Server IP address = 87.98.1	150.3.
Ping OK. Reply received in 3	1 millisec.
UDP 1194 connection OK. Re	eply received in 16 millisec.
Connection OK (through UD)	<u>).</u>
roxy server:	e.g.: proxy.company.com:8080
roxy <u>s</u> erver:	e.g.: proxy.company.com:8080
roxy <u>s</u> erver:	e.g.: proxy.company.com:8080
roxy <u>s</u> erver:	e.g.: proxy.company.com:8080

Talk2M konfigurieren und TM verbinden

Wurde eine erfolgreiche Verbindung zum Talk2M-Server hergestellt, sehen Sie eine Konfigurationsoberfläche des Servers.



VPN-Verbindung - TM-Talk2M über DSL/LAN



TM mit Talk2M über DSL/LAN verbinden

Starten Sie das Programm eCatcher. Wurde eine erfolgreiche Verbindung zum Talk2M-Server hergestellt, sehen Sie eine Konfigurationsoberfläche des Servers. Die Konfigurationsoberfläche ist in 2 Bereiche aufgeteilt.

In der oberen Hälfte sehen Sie die aktiven Verbindungen. In der unteren Hälfte die Teleservice-Module, welche mit Ihrem Server verbunden sind. Bei der Inbetriebnahme sind noch keine Module aufgeführt.



Vorgehensweise TM-Anmeldung anTalk2M

• Um ein neues Teleservice-Modul hinzuzufügen, klicken Sie auf 📰. Es öffnet sich folgendes Dialogfenster:

ilk M			Now machines can tall
eWON Name:		Test_Device	
eWON Descriptio) П :	Einrichtung Talk2M Account	
Connection Type	đ	Permanent (LAN / ADSL / 3G)	

- Tragen Sie unter *Name* eine passende Bezeichnung für Ihr TM ein. Das Feld *Description* darf frei bleiben.
- Wählen Sie unter Connection type "LAN/ADSL".
- Bestätigen Sie die Eingabe mit [Next].

A New eWON		E
Talk	Λ	Now machines can talk
	Custom Field 1	
	Custom Field 2	
	Custom Field 3	
		Previous

- Hier haben Sie die Möglichkeit kundenspezifische Felder (Custom Fields) auszufüllen. Das kann z.B. der Name des Kunden oder die Auftragsnummer sein.
 Diese Felder können auch leer bleiben oder später editiert werden.
- Mit [Finish] beenden sie die Eingabe.
- Ihr TM-Router wurde der Device-Liste hinzugefügt.

🔹 eCatche	r (3.1.0 build 8477)	
e	Active Connection	
Devices	a	
*	No active connection.	
Users	ewon list	
Account		
40	<u>v</u> <u>v</u> <u>v</u> <u>v</u> <u>v</u>	~
Settings	Activ Name M [*] Status Description User(s) connecte Custom Field 1 Custom Field 2 C Test_Device Offline Einrichtung Talk2M Account	ustom Field 3
Journaga		
i		
Help		
\bigcirc	GROW!	
Exit	Transmission and the second se	Talk M

- Markieren Sie Ihr Teleservice-Modul und klicken Sie auf
- Im folgenden Fenster haben Sie verschiedene Einstellmöglichkeiten.

🛋 eCatcher	(3.1.0 build 8477)			
e	eWON Details			
Devices	+ 🗹 🗡 🕹 🖻	Disable		
*	eWON Name:	Test_Device		
Users	eWON Description	Einrichtung Talk2M Account		
R	eWON Serial Number:	No device was connected to this entry		
	Connection Type:	Permanent (LAN / ADSL / 3G)		
Account				
\mathbf{x}	Allocated vpn IP:			
Settings	Custom Field 1			
	Custom Field 2			
	Custom Field 3			
	Remote Connection			
	eWON's LAN IP:			
	Network Mask:			
i				
Help			The providence	
C	CI		Les Althou	THURLED 3
	Gr		A STATISTICS	
Exit			S SECTOR S SECTOR	
	my.tal	2m.com Credit: 15 EUR	Idle	admin 🖤 Tolk2M

• Klicken Sie auf Zum die Aktivierung Ihres TM-Routers fortzuführen.

• Es öffnet sich folgendes Fenster mit dem Activation Key.

🛋 eCatcher	(3.1.0 build 8477)			
e	eWON Setup			
Devices	-			
*	Select your preferred method to	configure y	our eWDN:	
Users	Configure via SMS Sena It w	l an SMS to th ill trigger the r	e eWON with its activation key. emote auto-configuration.	
Account	KONE			
*	Configure via Activation Key Ever	y device recei key cannot be	ves an Activation Key during its creation in Talk2M. changed	
Settings	A	vation Key:	7f81a84af29b56d818a4c4c5d10d3034	
	Configure via eWON Name			
	eWO	IN Name:	Test_Device	
	Firmware version 6.1 is require	d to setup you	ur eWON on a Talk2M Free+ account.	
Help			te protection	
Exit	Talk2M Grows. G	row with	ralk2M	-
	🔀 my.talk2m.com	Credit: 15 E	UR Idle ac	lmin 🔘 Talk 🏧

- Kopieren Sie den *Activation Key* mit [Copy] oder dem Symbol in die Zwischenablage bzw. in eine Textdatei. Dieser ist zu einem späteren Zeitpunkt erforderlich.
- Loggen Sie sich aus eCatcher aus und schließen Sie diesen mit ^O.

Vorgehensweise TM-Verbindung für Talk2M einrichten

• Rufen Sie die Webseite Ihres TMs auf, indem Sie in die Adresszeile Ihres Internetbrowsers die LAN IP-Adresse Ihres Teleservice-Moduls eintragen. Standardmäßig lauten *Benutzername* und *Passwort* adm.



- Hier haben Sie die Möglichkeit, mit einem Klick auf den Schnell-Start-Assistenten, die einfachste Art der Konfiguration zu starten.
- Im folgenden Fenster tragen Sie bitte Ihre Benutzereinstellungen ein.

		Schnellz	ugriff
	Status	Einstellung	?
System Internet	Talk2M	Gateway Verwaltung	C
	Benutzer Einstellungen		
	Zuerst alles löschen:	N	
		Alle Parameter der Konfiguration zurücksetzen.	
	TM-C Name:	IM-C1	
	Benutzername:	adm	
		Der Benutzername ist nicht editierbar.	
	Passwort:	•••••	
	Passwort erneut eingeben:	•••••	
	Ó	Weiter>	
		TM-C Name:	TM-C

- Setzen Sie, auch bei einem Neugerät, immer den Haken bei Zuerst alles löschen.
- Geben Sie nun den Namen für Ihr TM ein. Dieser ist frei wählbar. Als nächstes haben Sie die Möglichkeit, das Passwort für den Zugriff auf Ihr TM zu ändern.

• Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit einem Klick auf [Weiter>>].

	Schnellzugriff
Status Einstellung	0
System Internet Talk2M Gateway Verwaltung	ك 🔺
Datum und Zeit	
Datum: 24/01/2013 dd/mm/yyyy	
Zeit: 13:33:12	
Konfigurieren	
	TM-C Name: TM-C

- Im nächsten Fenster werden Datum und Uhrzeit eingestellt. Sind Datum und Uhrzeit korrekt, klicken Sie auf [Speichern] andernfalls auf [Konfigurieren] um die Daten zu ändern.
- Es werden nun eventuell vorhandene Daten gelöscht und das TM mit Ihren Daten konfiguriert.

		Status	Finefollung	Schnellz
		Status	Einstellung	
System	Internet	Talk2M	Gateway Verwaltung	*
	In Gange			
	Diagnose			
		\mathbf{U}		
				TM-C Name:

• Wurden alle Daten erfolgreich gespeichert, bekommen Sie folgenden Bildschirm zu sehen. Klicken Sie zur weiteren Konfiguration auf [Weiter>>].

	Schnellzugriff
Status Einstellung	0
System 🖌 Internet 🔤 Talk2M 🔤 Gateway 🔄 Verwaltung	*
Diagnose ERFOLG: System Konfiguration aktualisiert.	
	TM_C Name: TM_C

Vorgehensweise WAN-Verbindung konfigurieren

- Im nächsten Schritt werden Sie aufgefordert die WAN-Verbindung zu konfigurieren. Die WAN-Schnittstelle ist mit "INTERNET" und "Talk2M" gekennzeichnet. Vergewissern Sie sich, dass an Ihrer WAN-Schnittstelle ein Netzwerkkabel angeschlossen ist, welches mit einem ADSL-Router oder dem Netzwerk verbunden ist.
- Entscheiden Sie nun, wann Ihr TM eine Verbindung aufbauen soll. Sie haben zwei Auswahlmöglichkeiten:

Digitaler Eingang nicht genutzt

Das TM geht online sobald es eine funktionierende Verbindung findet (Standard-Freigabe).

Digitaler Eingang benötigt HIGH Signal für Freigabe

Das TM geht online, sobald Sie den digitalen Eingang mit einem Signal belegen.



HB39D - TM - RD_900-2C610 - Rev. 13/28

Wir empfehlen die erste Möglichkeit, da Sie damit immer einen Zugriff auf Ihre Anlage bekommen, auch wenn der digitale Eingang momentan nicht betätigt werden kann.

- Klicken Sie anschließend auf [Weiter>>].
- Wählen nun Sie unter Adressen Einstellung "DHCP" für eine automatische Adresszuweisung bzw. "statisch" für eine manuelle Adresszuweisung und geben Sie die entsprechenden IP-Adressdaten an, welche das TM zur externen Seite (WAN) haben soll.

		Schnellzugriff
	Status Einstellung	0
System	Verwaltung	<u>م</u> (ٹ
	Ethernet WAN Verbindung	
	Adressen Einstellung DHCP Y	
	IP Adresse: 10,1.0.53	
	Subnetz Maske: 255, 255, 255, 0	
	Standard 0.0.0.0 Gateway:	
	DNS 🗹 Durch DHCP	
	Primärer DNS: 0.0.0.0	
	Sekundärer 0.0.0.0 DNS:	
	Proxy HTTP Verbindung	
	Talk2M Verbindung über Proxy	
	Soll die Talk2M Verbindung über einen HTTP Proxy aufgebaut werden?	
	<u>▼</u>	
	<zuriick 1="" 2="" 3="" 4="" weiter=""></zuriick>	
		TM-C Name: TM-C1

- Klicken Sie auf [Weiter>>].
- Prüfen Sie nun, ob ihre Einstellungen richtig sind. Setzen Sie den Haken bei *Test einer Online Adresse* und klicken Sie auf [Test>>].



• Sie sehen nun das folgende Fenster, darin läuft ein Test der WAN Verbindung ab. Warten Sie bis der Test durchlaufen ist und weiter in das nächstes Fester springt.

	Schnellz	ugnfi
Status 👘 Einstellung		
	- 41	
Aktueller Arbeitsvorgang Etablierung der WAN Verbindung 3		
Resultat		
Renet Verbindung Check der Online IP Adresse		
Diagnose		

 Ist der Test erfolgreich durchlaufen, bekommen Sie dies mit der folgenden Bestätigung mitgeteilt. Klicken Sie abschließend auf [Weiter>>] um Ihr TM am Talk2M-Account anzumelden.

	Schnellzugriff
Status Einstellung	0
System 🖌 Internet 🖌 Talk2M 🔲 Gateway 🗌 Verwaltung	<u>ل</u>
Atteller 21 Pressvorgang 21 Resultat 1 Image: Check der Online IP Adresse 1 Diagnose Test der Internet Verbindung mit ERFOLG abgeschlossen. Image: Check der Online IP Adresse 1 Image: Check der Online IP Adresse 1	
	TM-C Name: TM-C

Vorgehensweise Talk2M-Verbindung konfigurieren Nach dem die Internetverbindung über die WAN-Schnittstelle Ihres TMs erfolgreich hergestellt wurde, können Sie nun Ihr TM am Talk2M-Account anmelden.

- Wählen Sie die Einstellungsmöglichkeit *Registrieren mit einem Aktivierungsschlüssel* aus.
- Nun fügen Sie den zuvor in die Zwischenablage kopierten Aktivierungsschlüssel in die Leerzeile ein.
- Klicken Sie dann auf [Weiter>>].

					Schnellz	ugriff
		Status Status	Einstellun	g		?
System 💌	Internet	M Talk2M	Gateway	Verwaltung	*	C
	Bitte wählen Sie die	bevorzugte Methode um o Registrieren übe Benutzen Sie den Ti Der TM-C muss zue	len TM-C auf <u>Talk2M.com</u> zu re r TM-C NAME M-C Talk2M Name und ihr Talk2M L rst in Talk2M definiert sein.	e gistrieren . ogin und Passwort.		
	ARKeie	Registrieren mit einem A Benutzen Sie den TM-C 'Akth Der TM-C muss zuerst in Tall Aktivierungsschlüsset: 7f8	ktivierungsschlüssel ierungsschlüssel den Sie von Tal 214 definiert sein. 1a84af29b56d818a4c4c5d10d303 [,]	k2M erhalten haben.		
	Wichtig: Ihr TM-C m Vor Benutzung diese	<u>uss über eine funktioniere</u> es Assistenten muss die I	ende Internetverbindung verfüg nternetverbindung des TM-C ri	<u>len</u> ichtig eingestellt werden.		
			2 3	Weiter >>		
					TM-C Name:	TM-C

 Wird Ihre Internet-Verbindung über einen HTTP Proxy hergestellt, aktivieren Sie den folgenden Menüpunkt. Zum Bestätigen der Einstellungen klicken Sie auf [Test>>].



• Ihr TM wird nun eine WAN-Verbindung aufbauen, um sich mit dem Talk2M-Server zu verbinden. Dieser Vorgang kann einen kurzen Moment dauern.

	Schnellzugriff
Status 💉 Einstellung	0
System 🖌 Internet 🖌 Talk2M 🖌 Gateway 🗌 Verwaltung	<u>له</u>
Attueller 43	
VPN Verbindung wird UDP Modus benutzen VPN Verbindung konfiguriert und getestet Kerfolg: VPN Verbindung konfiguriert und getestet Verter >>	
	TM-C Name: TM-C

- Steht in der Diagnose: "ERFOLG: VPN Verbindung konfiguriert und getestet" hat sich das TM erfolgreich am Talk2M-Server angemeldet.
- Überprüfen Sie nun, ob Ihr TM online ist. Dazu starten Sie die Software eCatcher. Loggen sich mit Ihren Zugangsdaten ein und überprüfen den Onlinestatus.

eWON list					
+	80 🔍 🖩	💉 Connect	⊙		
				_	
~	×	×	~	1	
► Actio	Name	💙 🎽 🕺	Description		

• Ihr TM sollte nun als Status ONLINE anzeigen. Wird Ihr TM mit OFFLINE gekennzeichnet, überprüfen Sie Ihre Einstellungen, speziell die IP-Adresse und kontaktieren Sie ggf. Ihren Systemadministrator.

TM mit Komponenten verbinden

TM mit Komponenten über Ethernet verbinden Um Ihre Automatisierungskomponenten (z.B. Steuerungen, Panels, IPCs, Webcams) über Ethernet zu erreichen, müssen Sie keine Einstellungen an Ihrem TM vornehmen. Das Ethernet-Gateway und das Plug'n Route Feature sind standardmäßig aktiviert.

TM mit

Komponenten über MPI/PROFIBUS/PPI verbinden Um Ihre Automatisierungskomponenten (z.B. Steuerungen) über MPI/PROFIBUS/PPI zu verbinden, müssen Sie die Gateway-Funktion in Ihrem TM konfigurieren.

	Status Einstellung	
System 🖌	Internet 🖌 Talk2M 🖌 Gateway 🗌 Verwaltung	*
	Aktueller 43 Aktueller 43 Resultat 43 WAN Verbindung UDP Verbindung Direkte HTTP Verbindung Operation übersprungen Direkte HTTP Verbindung Die eWON Seriennummer wurde bereits im Talk2M System benutzt. Alle vorherige Instanzen wurden deaktiviert. VPN Verbindung testen Die eWON Seriennummer wurde heaktiviert.	
	Diagnose VPN Verbindung wird UDP Modus benutzen ERFOLG: VPN Verbindung konfiguriert und getestet >	

• Klicken Sie hierfür auf [Weiter>>].



 Wählen Sie das IO-Protokoll aus, welches f
ür Ihre Applikation passend ist. In unserem Fall ISOTCP nach MPI (S7-300/400) und klicken auf [Weiter>>].

			Schnellzugriff
₩	Status	Einstellung	0
System 🗹 Internet 🗹	Talk2M 🖌	Gateway Verwaltung	ك 🔺
Gateway Konfiguration			
MPI/PROFIBUS Zielknoten:	Zielknoten	0126,Standard: 2	
MPI/PROFIBUS Einstellungen			
Protokoll Type:	MPI	Standard MPI. PPI MultiMaster kann nur mit dem S7200 IO Server benutzt werden	
Baudrate:	187500 💙	Grundeinstellung 187500	
MPVPROFIBUS Adresse:		Geräteadresse des TM-C auf dem Bus (0126, Standard: 0)	
Höchste MPVPROFIBUS Stations-Adresse	31 💌	Standard: 31	
	~ ~		
<< Zurück	(1)	Speichem>>	
			TM-C Name: TM-C

 Tragen Sie die Kommunikationseinstellungen Ihrer Steuerung ein und wählen Sie das genutzte Protokoll aus. Danach klicken Sie auf [Speichern >>], um die Gateway-Konfiguration abzuschließen und zu aktivieren.

Hinweis!

Über *Zielknoten* haben Sie die Möglichkeit, die an Ihr System angeschlossenen MPI/PROFIBUS Teilnehmer zu sehen. Dies ist jedoch erst möglich, wenn das Protokoll und die Baud Rate eingestellt wurde.

• Nach einem Klick auf [Speichern>>] sehen eine Meldung, welche Ihnen die erfolgreiche Einrichtung Ihres Gateways bestätigt.

	Sc	chnellzugriff
	👀 Status 💉 Einstellung	0
System	🖌 Internet 🖌 Talk2M 🖌 Gateway 🖌 Verwaltung	* ()
	Diagnose ERFOLG: Serieller PLC Gateway ist konfiguriert und aktiviert. Image:	
	<td></td>	
	TM-C	Name: TM-C

• Klicken Sie auf [Assistenten schließen] um die Einrichtung zu beenden.